

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un **usage domestique**. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
 2. Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
 3. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
 4. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre et facilement accessible.
 5. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
 6. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 7. **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
 8. Veillez à ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
 9. **Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer et avant d'effectuer toute opération de montage ou de démontage.**
 10. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
 11. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
 12. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
13. **Arrêtez et débranchez l'appareil avant de changer les accessoires ou de vous approcher des parties en mouvement.**
 14. **Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne.**
 15. **Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**

16. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
17. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
18. Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
19. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
20. N'utilisez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur.
21. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
22. Il est indispensable de garder l'appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.

Dispositif de sécurité

- Cet appareil est muni d'un dispositif de sécurité empêchant le démarrage du moteur tant que le bol mélangeur n'est pas placé correctement. Si cette condition est remplie et que votre appareil ne fonctionne pas, consultez le service après-vente de votre magasin revendeur.

Précautions particulières

- Assurez-vous que le bol mélangeur est correctement assemblé sur le bloc moteur avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
- Gardez vos mains hors du bol verseur lorsque l'appareil est sous tension ou en fonctionnement, ceci afin d'éviter de graves blessures. Il est d'ailleurs fortement conseillé de ne brancher l'appareil qu'une fois le couvercle du bol verseur en place.
- N'insérez aucun objet lors du fonctionnement même pour aider au mixage des aliments.
- Si les lames du blender se bloquent et ne bougent plus, cela peut endommager le moteur. Arrêtez l'appareil et **débranchez-le**. Vous pouvez alors utiliser une spatule en caoutchouc ou en plastique pour débloquer l'aliment.
- **Attention : les lames sont coupantes** et par conséquent, il est indispensable de prendre des précautions particulières lors de leur manipulation, pour le nettoyage notamment.
- N'utilisez pas l'appareil si le bol est brisé, ébréché ou abîmé ou si les lames sont brisées ou desserrées.
- **Placez toujours le couvercle sur le bol mélangeur avant de commencer à mixer.**

Préparations d'ingrédients chauds

- **Si vous mixez des ingrédients chauds, veillez à ne pas dépasser 750 ml.**
- Lors du mixage de liquides chauds, une attention toute particulière doit être apportée afin d'éviter toute projection de liquide chaud pouvant provoquer des brûlures. **N'oubliez pas de fermer l'orifice de remplissage du couvercle à l'aide du bouchon.**
- Au cas où le couvercle se soulèverait lors du mixage de préparations chaudes notamment, arrêtez l'appareil et retirez le couvercle pour évacuer la pression accumulée. Recommencez ensuite l'opération toujours en maintenant fermement

le couvercle.

- L'appareil est conçu pour la préparation de petites quantités de nourriture dont la consommation ne doit pas être trop tardive. L'appareil n'est pas conçu pour la préparation de grandes quantités à la fois.
- Ne touchez jamais la lame lorsque l'appareil est en fonctionnement ; en outre, n'essayez pas de l'immobiliser de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil sans nourriture à l'intérieur du bol mélangeur.

Intervalles d'utilisation

Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur. Référez-vous à la plaque signalétique de votre appareil pour connaître la durée maximale d'utilisation continue (notée « KB xx min » où xx est la durée maximale). Les pauses de fonctionnement doivent durer au moins 10 minutes.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 700 Watts

Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz

1 bol en verre gradué d'une capacité totale de 1,5 litre

Bouton marche/arrêt et variateur de vitesse rétro-éclairé

3 touches de fonction : « Smoothie », « Ice » et « Pulse »

Couteau 6 lames (dont 2 crantées)

Base en inox

Bouchon de sécurité : l'air chaud s'échappe par le bouchon

Pieds antidérapants



DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- 1** Bouchon doseur
- 2** Couvercle avec orifice de remplissage
- 3** Bol mélangeur en verre gradué
- 4** Poignée
- 5** Bloc moteur
- 6** Touches de fonction : « Smoothie », « Ice » et « Pulse »
- 7** Bouton marche/arrêt et variateur de vitesse
- 8** Pieds antidérapants



UTILISATION

Avant la première utilisation, veillez à bien laver avec de l'eau savonneuse tous les éléments du blender excepté le bloc moteur.

1. Posez le bloc moteur du blender sur une surface plane et stable. Veillez à ce que le bouton marche/arrêt soit sur la position « **OFF** » (Arrêt).
2. Ouvrez le couvercle du bol mélangeur et placez les ingrédients dans le bol.

Note : Veillez à toujours verser les ingrédients liquides en premier dans le bol avant d'ajouter les ingrédients solides.

3. Placez le couvercle sur le bol mélangeur et veillez à ce qu'il soit bien en place. Bouchez l'orifice de remplissage du couvercle à l'aide du bouchon doseur. Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic de verrouillage.
4. Installez le bol mélangeur sur le bloc moteur et assurez-vous qu'il soit bien en place.
5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
6. Placez le bouton marche/arrêt sur la position « **ON** » (Marche). Le bouton s'éclaire en bleu.
7. Vous pouvez choisir l'une des 3 fonctions : "SMOOTHIE", "ICE" et "PULSE". Appuyez sur la touche correspondante à la fonction désirée. La touche s'allume et l'appareil commence à fonctionner selon la fonction choisie.

« SMOOTHIE » (Yaourt fouetté)	« ICE » (Glace pilée)	« PULSE » (Impulsion)
Appuyez sur la touche « SMOOTHIE » pour préparer des milk-shakes et pour un mixage homogène.	Appuyez sur la touche « ICE » pour piler de la glace. <u>Ajoutez toujours un fond d'eau dans le bol mélangeur.</u>	La touche « PULSE » permet de contrôler au mieux le degré de finesse de la préparation car c'est vous qui appuyez et relâchez la touche.
Le blender continue de fonctionner à grande vitesse jusqu'à ce que vous l'arrêtiez en appuyant à nouveau sur la touche « SMOOTHIE ».	L'appareil va fonctionner pendant 3 secondes à grande vitesse, puis s'arrête pendant 2 secondes. Ce cycle continuera jusqu'à ce que vous arrêtiez l'appareil en appuyant à nouveau sur la touche « ICE ».	L'appareil fonctionne à grande vitesse tant que vous maintenez la touche enfoncée.



Les « smoothies » sont des boissons épaisses obtenues en mixant des fruits et des jus de fruits frais ou congelés (parfois accompagnés de glace, de crème glacée ou de yaourt).

Vous pouvez également régler la vitesse de fonctionnement de l'appareil pendant le mixage.

- Pour cela, placez le bouton marche/arrêt sur la position « **ON** » (Marche) puis, tournez le bouton sur une position comprise entre le repère **MIN** (vitesse lente) et le repère **MAX** (vitesse élevée).
 - Choisissez la vitesse la mieux adaptée pour les ingrédients utilisés. L'appareil fonctionnera à la vitesse choisie jusqu'à ce que vous replaciez le bouton marche/arrêt sur la position « **OFF** » (Arrêt).
- Il est possible de rajouter à tout moment des liquides ou d'autres ingrédients sans arrêter l'appareil. Il suffit simplement de retirer le bouchon doseur du couvercle (en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) sans dépasser les quantités maximales préconisées, soient :
- **750 ml pour les liquides et ingrédients chauds** (à une température inférieure à **60°C**),
 - **1 litre pour les préparations liquides froides** telles que les milkshakes, smoothies, etc.
8. Une fois la préparation terminée, placez le bouton marche/arrêt sur la position « **OFF** » (Arrêt) et débranchez la fiche de la prise de courant.
9. Retirez le couvercle. Vous pouvez maintenant servir la préparation.



Attention ! Votre appareil n'est pas conçu pour mixer des préparations chaudes ; le bol en verre risquerait de se casser. Si vous souhaitez tout de même préparer des boissons ou des soupes chaudes, laissez l'ensemble refroidir jusqu'à une température inférieure à 60°C environ (préparation tiède) avant de le verser dans le bol en verre et ne dépassez pas 750 ml. Au cas où le couvercle se soulèverait et malgré les manipulations précisées dans le paragraphe « Préparations d'ingrédients chauds », vous pouvez aussi vider une partie de la préparation et la mixer en plusieurs fois.



CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Coupez la viande et les aliments solides en morceaux avant de les placer dans le blender.
- Si vous devez mixer/hacher d'importantes quantités d'aliments solides, procédez par petites portions.

- Certaines préparations ne peuvent pas être effectuées correctement par un blender :
 - Battre des blancs d'œufs en neige
 - Fouetter de la crème
 - Faire une purée de pommes de terre
 - Hacher de la viande crue
 - Pétrir de la pâte
 - Extraire le jus des fruits et légumes
- Ne placez jamais les éléments suivants dans le blender : des os, de gros morceaux d'aliments congelés, des aliments durs tels que des navets.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Avant de nettoyer votre blender, placez le bouton marche/arrêt sur la position « OFF » (Arrêt) et débranchez l'appareil de la prise de courant.



Ne plongez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Rincez immédiatement toutes les pièces après usage afin d'en faciliter le nettoyage.
- Essuyez **le bloc moteur** avec une éponge douce légèrement humide puis, séchez soigneusement avec un chiffon doux. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'une éponge humide et éventuellement d'un peu de produit nettoyant non abrasif (liquide vaisselle par exemple).
- Les pièces amovibles (**couvercle, bouchon doseur et bol mélangeur**) doivent être lavées à la main avec de l'eau et du liquide vaisselle.
- **Pour un rinçage rapide du bol mélangeur** (entre deux préparations par exemple), vous pouvez utiliser de l'eau claire et faire fonctionner l'appareil quelques instants. Dans ce cas, n'utilisez pas de détergent.
- **Pour un nettoyage complet du bol mélangeur**, versez un fond d'eau tiède dans le bol et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. Faites fonctionner l'appareil quelques instants puis, rincez le bol à l'eau claire. Essuyez-le ensuite soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce que le bol mélangeur soit parfaitement sec avant de le replacer sur le bloc moteur.



N'essayez pas de démonter la bague montée sur le bol. Pour des raisons de sécurité d'utilisation, celle-ci n'est pas amovible.



Né placez aucune pièce au lave-vaisselle.



Les lames sont aiguisées. Il est indispensable de prendre des précautions particulières lors de leur manipulation afin de ne pas vous blesser.



Ne plongez pas les différentes pièces dans un liquide bouillant.



N'utilisez jamais de tampons à récurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.