



# PRINCESS®

**Gebruiksaanwijzing**

**Instructions for use**

**Mode d'emploi**

**Anleitung**

**Instrucciones de Uso**

**Istruzioni d'uso**

**Bruksanvisning**

**Brugsanvisning**

**Bruksanvisning**

**Käyttöohje**

**Instruções de utilização**

**Οδηγίες χρήσεως**

**تعليمات الاستخدام**

**TYPE 282984**

**SILVER ICE CRUSHER**

If a 13 Amp plug is used, a 3 Amp fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 15 Amp fuse must be fitted, either in the plug or adaptor, or on the Distribution Board.

**THIS IS A DOUBLE INSULATED APPLIANCE AND DOES NOT NEED AN EARTH CONNECTION  
WARNING: ON NO ACCOUNT SHOULD EITHER THE LIVE OR NEUTRAL WIRES BE  
CONNECTED TO THE EARTH TERMINAL**

## **PRINCESS SILVER ICE CRUSHER**

**ART. 282984**

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi que vous conserverez soigneusement afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin. Vérifiez que le voltage de l'appareil correspond à celui de la tension de secteur dans votre logement. Raccordez cet appareil uniquement à une prise mise à terre.

### **UTILISATION**

1. Introduisez la fiche dans la prise. Placez le bol et enlevez le couvercle.
2. L'interrupteur marche/arrêt est situé sur le côté du boîtier.
3. Allumez l'appareil en poussant l'interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF) sur la position "1".
4. Mettez un glaçon (grandeur max. env. 25 x 25 x 25 mm) sur la pelle et appuyez avec la pelle sur le couvercle argenté pour ouvrir le couvercle et permettre au glaçon de glisser dans le réservoir. NB : ne pas appuyer sur le couvercle argenté avec les doigts. N'introduisez pas des glaçons qui sont plus grands que l'ouverture du réservoir.
5. Laissez l'appareil allumé jusqu'à ce que tous les glaçons soient pilés.
6. Arrêtez ensuite l'appareil en mettant l'interrupteur sur la position "0".
7. Vous pouvez maintenant enlever le bol et servir la glace. Remettez en place le bol vide dans la machine.

### **ATTENTION**

Si un cube de glace est coincé, ne mettez jamais vos doigts dans l'appareil pour l'enlever. Retirez d'abord la fiche de la prise et enlevez le bol, ouvrez le couvercle du réservoir, retournez la machine et secouez jusqu'à ce que le cube de glace sorte de la machine.

### **NETTOYAGE**

1. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
2. Enlevez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer la machine.
3. Nettoyez le boîtier avec un chiffon ou une éponge humide. N'utilisez jamais des produits abrasifs ni des tampons à récurer. Nettoyez le bol dans de l'eau chaude (éventuellement additionnée de liquide vaisselle). N'utilisez jamais de l'eau bouillante. Le bol ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle.
4. Attention : le moteur est graissé à vie, ne huilez jamais vous-même l'appareil.

### **CONSEILS PRINCESS**

- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants, surveillez bien son utilisation.
- Enlevez toujours la fiche de la prise quand la machine n'est pas utilisée ou avant d'introduire ou d'enlever des accessoires, ainsi qu'avant de la nettoyer.
- Ne touchez jamais les parties mobiles. Ne mettez jamais vos doigts ou des accessoires de cuisine dans les orifices d'entrée et de sortie.
- Si la machine ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un DANGER.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis. L'emploi d'autres accessoires peut provoquer des blessures, des décharges électriques et des incendies.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est uniquement destiné à un emploi domestique.
- Ne laissez jamais pendre le cordon de la table ou du plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Avant d'utiliser la machine, contrôlez d'abord que le réservoir à glace ne contient aucun corps étranger.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels, mentaux ou moteurs, ou dénués d'expérience et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou surveiller l'utilisation de l'appareil.

