

BaByliss[®]
PARIS

PRO DIGITAL



FUTURE. IN YOUR HAIR.*

BY BABYLISS

3P

PERFORMANCE - PRECISION - PROTECTION

ITALY MADE

* LE FUTUR, POUR VOS CHEVEUX, PAR BABYLISS



FRANÇAIS


LE PRO DIGITAL

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

En créant le **PRO DIGITAL**, savante alliance d'un moteur EC Digital et de la technologie Profile™, BaByliss a repensé complètement le sèche-cheveux, pour atteindre des sommets en termes de performance de séchage, de précision du brushing et de protection capillaire. Grâce à ses multiples positions de vitesse-température, ses 2 concentrateurs et son diffuseur, le **PRO DIGITAL** est LA solution optimale pour tous les types de cheveux et toutes les coiffures.

Son utilisation est simple et rapide pour un résultat de qualité professionnelle. Il est doté des caractéristiques techniques suivantes :

- une puissance de 2200W
- un moteur EC Digital nouvelle génération, d'une durée de vie exceptionnelle (10 000 heures, soit 5x plus qu'un sèche-cheveux AC)
- 4 interrupteurs :



Ionic high air flow : les ions générés par le sèche-cheveux neutralisent l'électricité statique parfois présente lors du séchage. Ils renforcent également l'efficacité des soins capillaires sans rinçage pour des cheveux plus lisses, plus doux et plus brillants.



LE **PRO DIGITAL** peut être utilisé avec 2 concentrateurs : 6 x 90 mm (brushing lisse), 4 x 75 mm (brushing structuré) ainsi qu'un diffuseur



Le concentrateur **4 x 75 mm** est exclusif à BaByliss Paris. Combiné à la puissance exceptionnelle du moteur, il permet d'obtenir un flux d'air très rapide et précis, de manière à styliser la coiffure pour un résultat professionnel. En un coup de main, le brushing est structuré et de très longue tenue.



UTILISATION



- Essorer les cheveux à l'aide d'une serviette.
- **Se référer au tableau explicatif joint pour choisir le réglage et les accessoires les plus adaptés à son type de cheveux et au résultat recherché : séchage, volume, brushing lisse ou brushing structuré.**
- Une connaissance approfondie de ses cheveux, de leur nature et de leur état permet de les traiter avec tout le respect qu'ils méritent. Il est important de prendre en considération ces différents paramètres pour un séchage et un brushing adaptés.

La méthode de séchage dépend de l'épaisseur des cheveux.



Cheveux fins



Cheveux normaux



Cheveux épais

- La sélection de la température dépend de l'état des cheveux : cheveux sains ou cheveux sensibilisés (secs, colorés, décolorés, permanentés). Les cheveux sensibilisés sont reconnaissables à leur aspect terne et dévitalisé. À cause des traitements chimiques répétés qui endommagent la cuticule, ils sont davantage cassants, secs, fourchus et manquent de souplesse.

La méthode de mise en forme dépend de la forme naturelle du cheveu et du résultat souhaité.



Cheveux lisses



Cheveux ondulés



Cheveux bouclés



Cheveux bouclés



- Bien fixer le concentrateur/le diffuseur.



- *Pour réaliser un séchage*, effectuer des mouvements circulaires avec l'appareil pour diffuser l'air chaud dans vos cheveux.



- *Pour avoir du volume*, positionner l'appareil muni du diffuseur sur les pointes et effectuer des mouvements circulaires pour obtenir du gonflant.





- *Pour réaliser un brushing lisse*, commencer par les mèches du dessous en relevant les autres avec une pince. Positionner le sèche-cheveux muni du concentrateur et dérouler mèche par mèche de la racine vers les pointes.



- *Pour réaliser un brushing structuré*, positionner le sèche-cheveux muni du concentrateur perpendiculairement à la brosse et dérouler la mèche sélectionnée de la racine vers les pointes.



- *La touche air froid* fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal.



- *La fonction turbo* a le double avantage d'accroître la vitesse et le débit d'air sans augmentation de température. Elle permet de donner un coup d'accélérateur lors du séchage ou de mettre l'accent sur certaines mèches lors des finitions, sans compromettre la protection du cheveu. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction turbo.

ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre sèche-cheveux et de prolonger la durée de vie du moteur, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement la grille arrière avec une brosse souple et sèche. Pour enlever le filtre, il suffit de le tourner légèrement puis de le déboîter.

