

essentiel 

Epilateur électrique

EEE1 GIULIA



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cet épilateur vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 épilateur électrique
- 1 tête d'épilation
- 1 capot de protection
- 1 adaptateur secteur
- 1 brosse de nettoyage

Caractéristiques techniques

- Batterie Li-on : 3.7 V \equiv 700 mAh
- Adaptateur secteur : 4,5 V \equiv 1000 mA
- Puissance : 9 W
- Tête d'épilation amovible à 18 pincettes
- 2 vitesses
- Autonomie batterie : 40 mn
- Temps de chargement complet : 1h15mn
- Témoin lumineux de fonctionnement, de niveau de batterie et de charge.
- Bouton marche / arrêt
- Bouton de déverrouillage
- Capot de protection

Description de l'appareil



1. Capot de protection
2. Tête d'épilation amovible
3. Bouton marche/arrêt et réglage de vitesse
4. Bouton de déverrouillage
5. Témoin lumineux de fonctionnement, de niveau de batterie et de charge
6. Brosse de nettoyage
7. Adaptateur secteur

mise en charge de l'appareil

L'épilateur peut fonctionner sur secteur ou sur sa batterie rechargeable.

Pour une utilisation directe sur secteur

1. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
2. Raccordez l'adaptateur secteur sur l'épilateur.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale (100 - 240 V~).
4. Le témoin lumineux s'allume.
5. L'épilateur est prêt à fonctionner.

Comment recharger l'appareil

- Lorsque le niveau de batterie est faible, le témoin lumineux clignote alternativement en vert et rouge.

Pour recharger la batterie :

1. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
2. Raccordez l'adaptateur secteur sur l'épilateur puis sur une prise murale (100 - 240 V~).
3. Lors de la charge, le témoin lumineux brille en rouge de manière fixe.
4. Lorsque la charge est terminée, le témoin lumineux brille en vert. Vous pouvez débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.

- Une **charge complète** dure **environ 1h15mn** et vous offre une **autonomie** de fonctionnement en vitesse lente d'**environ 40 mn**.


NOTES :

- L'épilateur est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de charge, ceci n'a aucune incidence sur son fonctionnement.
- Lors de la première mise en charge ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, le temps de charge sera un peu plus long.

utilisation

Épilation

1. Retirez le capot de protection
2. Pressez le bouton de déverrouillage pour pouvoir sélectionner la vitesse d'épilation et ainsi mettre en marche l'épilateur (vitesse 1 : poils fins / vitesse 2 : poils épais).
3. Déplacez l'épilateur en appuyant légèrement sur la peau et dans le sens inverse de la pousse du poil. Pour une épilation au plus près, placez l'épilateur à un angle d'environ 90° et tendez légèrement la peau.



4. Arrêtez l'épilateur en pressant le bouton de déverrouillage pour pouvoir mettre l'interrupteur en position 0.
5. Nettoyez l'épilateur après chaque utilisation (reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien ») avec la brosse de nettoyage fournie puis, remplacez le capot de protection.



- Utilisez votre épilateur sur une longueur de poil maximale d'environ 0.5 cm.
- Utilisez toujours votre épilateur dans le sens inverse de la pousse du poil et n'effectuez pas de mouvements circulaires lors de l'épilation.

INFORMATIONS SUR L'ÉPILATION :

- L'épilation à la racine peut causer des irritations cutanées (démangeaison, rougissement) en fonction de l'état de la peau et des poils. Cette réaction est normale, mais elle doit disparaître rapidement. Elle peut être plus importante lors des premières utilisations d'un épilateur, ou si la peau est sensible. Si votre peau reste irritée au-delà de 36 heures, nous vous conseillons de consulter un médecin.

- Une utilisation régulière de l'épilateur diminue la réaction de la peau et la sensation de douleur. Une inflammation peut survenir lorsque des bactéries pénètrent sous la peau. Le nettoyage de la tête d'épilation avec une solution désinfectante avant chaque utilisation est recommandé.
- Avant toute utilisation de l'appareil, une consultation chez le médecin est nécessaire dans les cas suivants : eczéma, coupures, réactions inflammatoires de la peau telles qu'une folliculite (infection des follicules pileux), varices autour d'un grain de beauté, immunité réduite de la peau, par exemple en cas de diabète non insulino-dépendant, de grossesse, de maladie de Raynaud, d'hémophilie, de déficit immunitaire ou de Candida.

Après l'épilation

Une fois votre épilation terminée, appliquez une huile apaisante, un lait hydratant ou un lait qui limitera la repousse des poils.

Afin d'éviter les poils incarnés, pensez à vous hydrater régulièrement la peau et à faire des gommages notamment au moment de la repousse.

Le gommage élimine les peaux mortes et affine votre peau, ce qui facilite l'épilation. Nous vous conseillons d'effectuer un gommage la veille de l'utilisation de votre épilateur électrique. Cependant, évitez les gommages juste après l'épilation.

nettoyage et entretien

Nettoyage

1. Éteignez l'épilateur.
2. Si votre appareil est alimenté sur secteur, débranchez-le.
3. Appuyez sur les 2 boutons situés de part et d'autre du corps de l'épilateur pour détacher la tête amovible.
4. Nettoyez les pincettes de la tête amovible avec la brosse préalablement trempée dans une solution désinfectante.
5. Pour nettoyer le corps de l'épilateur, utilisez un linge imprégné d'un détergent doux. Le corps de l'épilateur ne doit jamais être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Laissez sécher à l'air libre.
7. Remplacez ensuite la tête amovible ainsi que le capot de protection sur l'épilateur.



- Désinfectez les pincettes après chaque utilisation.
- Débranchez toujours l'épilateur de la prise de courant avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais d'éponge à récurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.


All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Epilateur électrique

EEE1 GIULIA



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.

