

STERWINS M30

STERWINS 

(Notice originale) Manuel d'utilisation

 Lire les instructions du manuel utilisateur.

Se familiariser avec le fonctionnement et les commandes de la machine.

FR

(Original instructions) User's Manual

 Read the instructions in the User's Manual.

Familiarise yourself with the machine's controls and operation.

EN

(Originalanleitung) Betriebsanleitung

 Bitte lesen Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen.

Machen Sie sich mit der Funktionsweise und der Bedienung der Maschine vertraut.

DE

(Документация изготовителя) Руководство по эксплуатации

 Прочтите инструкции руководства пользователя.


Ознакомьтесь с функциями и органами управления машины.

RU
















1.1




(*) : FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (ovisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mallista riippuen)
 EL : (ανάλογα με το μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkarībā no versijas)
 LT : (priekšsavomai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (Zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (În funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzie) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)




(*) : FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (odvisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mäillista riippuen)
 EL : (ανάλογα με το μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkarībā no versijas)
 LT : (priekšrūpesmai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (În funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzije) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)




12




13




14




15



16









17



18 (*)


(*) : FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (ovisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mallista riippuen)
 EL : (ανάλογα με τη μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkarībā no versijas)
 LT : (priekšusomai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (Zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (În funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzie) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)



(*) : FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (ovisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mallista riippuen)
 EL : (ανάλογα με το μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkārtbā no versijas)
 LT : (priekausomai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (Zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (în funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzije) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)




2.1

0,4 L
10W30


1,5 L




2.3



2.4




2.5




2.6



2.7




3.1




4.1




4.2




4.3



4.4



5.1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attacher une attention particulière aux indications précédées des mentions suivantes:

FR



ATTENTION : Signale une forte probabilité de blessures corporelles graves, voir un danger mortel si les instructions ne sont pas suivies.

EN

DE

RU

PRÉCAUTION : Signale une possibilité de blessures corporelles ou de détérioration de l'équipement si les instructions ne sont pas suivies.

NOTE : Fournit des informations utiles.



Ce signe vous appelle à la prudence lors de certaines opérations.

En cas de problème, ou pour toutes questions concernant la motobineuse, veuillez vous adresser à un concessionnaire agréé.



ATTENTION : La machine est conçue pour assurer un service sûr et fiable dans des conditions d'utilisation conformes aux instructions. Avant d'utiliser votre machine, veuillez lire et assimiler le contenu de ce manuel. A défaut, vous vous exposeriez à des blessures et l'équipement pourrait être endommagé.

Formation / Informations

- Se familiariser avec l'utilisation correcte et les commandes avant d'utiliser la machine. Savoir arrêter le moteur rapidement.
- La machine doit toujours être utilisée suivant les recommandations indiquées dans la notice d'instructions.
- Ne pas oublier que l'utilisateur est responsable des accidents ou des phénomènes dangereux survenant aux autres personnes ou à leurs biens. Il est de sa responsabilité d'évaluer les risques potentiels du terrain à travailler et de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, en particulier dans les pentes, les sols accidentés, glissants ou meubles.
- Ne jamais laisser les enfants, ou des personnes non familières avec ces instructions, utiliser la machine. Les réglementations locales peuvent fixer un âge minimal pour l'utilisateur.
- Ne jamais travailler en présence de personnes, en particulier d'enfants, ou d'animaux dans un rayon de 20 mètres autour de la machine: l'utilisateur devant rester impérativement aux commandes des mancherons.
- Ne pas utiliser la machine après avoir absorbé des médicaments ou des substances, réputées comme pouvant nuire à sa capacité de réflexe et de vigilance.
- Dans un terrain dur, avoir une attention plus particulière car la machine aura tendance à être beaucoup moins stable qu'en terrain cultivé.
- Pendant le travail, porter toujours des chaussures résistantes, non dérapantes et des pantalons longs et serrés. Ne pas utiliser la machine lorsque l'on est pieds nus ou en sandales. Nous recommandons le port de protections auditives.
- Utiliser la machine pour l'usage auquel elle est destinée, à savoir la culture du sol. Toute autre utilisation peut s'avérer dangereuse ou entraîner une détérioration de la machine.

Préparation :

- Inspecter minutieusement la zone sur laquelle la machine doit être utilisée et éliminer tous les objets qui pourraient être projetés par la machine (pierres, fils, verre, objets en métal...).
- Avant utilisation, toujours procéder à un contrôle visuel de la machine pour s'assurer que les outils et les déflecteurs ne sont ni usés ni endommagés. Faire remplacer les pièces usées ou endommagées.
- Si la machine est équipée d'un bouton d'arrêt moteur, maintenir les câbles électriques d'arrêt moteur en bon état de façon à garantir l'arrêt moteur.
- Vérifier l'absence de fuite de liquide (essence, huile...)
- Ne pas utiliser la machine sans garde-boue ou capots de protection et s'assurer que tous les dispositifs de fixation sont bien serrés.

Utilisation :

- Ne jamais transporter de personnes sur la machine.
- Démarrer le moteur avec précaution en respectant les instructions du fabricant et en maintenant les pieds éloignés de l'(des) outil(s).
- Arrêter le moteur quand la machine est sans surveillance.
- Marcher, ne jamais courir avec la machine.
- Tirer la machine vers soi ou inverser le sens de marche (si disponible) avec beaucoup de précautions.
- Conserver la distance de sécurité par rapport aux outils rotatifs, donnée par la longueur du guidon.
- Ne pas placer les mains ou les pieds près ou sous des éléments en rotation.
- En cas de :
 - vibration anormale,
 - blocage,
 - problème d'embrayage,
 - choc avec un objet étranger,
 - détérioration du câble d'arrêt moteur (suivant modèle),
- Arrêter le moteur immédiatement (si le câble d'arrêt moteur est coupé, actionner la commande du starter comme décrit au § "démarrage moteur" pour arrêter le moteur), laisser la machine refroidir, débrancher le fil de bougie, inspecter la machine et faire effectuer les réparations nécessaires par un réparateur agréé avant toute nouvelle utilisation.
- Travailler uniquement à la lumière du jour ou dans une lumière artificielle de bonne qualité.
- Ne pas utiliser la machine dans des pentes supérieures à 10° (17%).
- Travailler les pentes dans le sens transversal, jamais en montant ou en descendant.
- Sur les terrains pentus, bien assurer ses pas, changer de direction avec beaucoup de précautions.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés peut rendre la machine dangereuse, et occasionner des dommages sur votre machine qui ne seront pas couverts par votre garantie.

Maintenance / stockage

- Arrêter le moteur et débrancher la bougie avant toute opération de nettoyage, de vérification, de changement d'outil(s), de réglage ou d'entretien de la machine.
- Arrêter le moteur, débranchez la bougie et utiliser des gants épais pour changer l(es) outil(s).

- Maintenir tous les écrous et vis serrés afin d'assurer des conditions d'utilisation sûres.
- Pour réduire les risques d'incendie, maintenir le moteur, le silencieux, et la zone de stockage de l'essence dégagés de végétaux, d'excès de graisse, ou de toute autre matière susceptible de s'enflammer.
- Faire remplacer les silencieux d'échappement défectueux par un réparateur agréé.
- Ne pas réparer les pièces. Faire remplacer les pièces par des pièces d'origine.
- Remplacer les outils par des lots complets afin de préserver l'équilibre.
- Pour votre sécurité ne pas modifier les caractéristiques de votre machine. Ne pas modifier les réglages de régulation de vitesse du moteur et ne pas utiliser le moteur en survitesse. Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau de performances.
- Laisser le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un local.


Attention danger l'essence est hautement inflammable :

- Stocker le carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet. Faire le plein à l'extérieur uniquement et ne pas fumer pendant cette opération.
- Ne jamais enlever le bouchon du réservoir d'essence ou ajouter de l'essence pendant que le moteur tourne ou tant qu'il est chaud.
- Si de l'essence a été répandue sur le sol, ne pas tenter de démarrer le moteur mais éloigner la machine de cette zone et éviter de provoquer toute inflammation tant que les vapeurs d'essence ne sont pas dissipées.
- Entreposer la machine dans un endroit sec. Ne jamais entreposer la machine dans un local où les vapeurs d'essence pourraient atteindre une flamme, une étincelle ou une forte source de chaleur.
- Remettre correctement en place les bouchons du réservoir et de la nourrice d'essence.
- Limiter la quantité d'essence dans le réservoir pour minimiser les éclaboussures.
- Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit confiné où les vapeurs de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
- Le monoxyde de carbone peut être mortel. Assurer une bonne ventilation.

Déplacement, manutention, transport.

- Toute action sur la machine hors du travail du sol doit s'effectuer moteur arrêté et bougie débranchée.
- Le déplacement (hors travail du sol) doit s'effectuer en utilisant la roue de transport comme décrit au § "Déplacement".
- Manutention : pour soulever la machine respecter les instructions du § "Manutention". Le poids de la machine est indiqué sur la plaque constructeur et à la fin de ce manuel. Utiliser une méthode de manutention adaptée au poids de la machine et à la situation afin de garantir la sécurité.
- Arrimer correctement la machine pour un transport en toute sécurité.
- Le transport doit s'effectuer moteur arrêté et bougie débranchée à l'aide d'une remorque, n'utiliser aucun autre moyen de transport.

DEFINITION DES PICTOGRAMMES



ATTENTION
Danger

ATTENTION
Outils rotatifs



ATTENTION
Lire le manuel d'utilisation

ATTENTION
Consulter le manuel d'utilisation et déposer la bougie avant toute intervention.

ATTENTION
Ne pas utiliser sans protecteur (éléments tournants).

Commande de gaz

(suivant motorisation)



1 - Rapide
2 - Lent
3 - Stop

Coupe circuit



Stop
Marche
Stop

Sélection de vitesse (Optionnel)



Marche avant
vitesse rapide

Neutre

Marche arrière


Neutre

Marche avant
vitesse lente



Marche arrière Marche avant

Manette embrayage



1 - Débrayé
2 - Embrayé



Ne pas toucher aux surfaces chaudes.



Les gaz d'échappement sont dangereux. Ne pas utiliser dans un endroit mal aéré.



Couper le moteur avant de refaire le plein.



Interdit de fumer, de faire ou d'approcher du feu.



Puissance acoustique garantie.



Portez un casque anti-bruit.



Pictogrammes présents ou non suivant le modèle de machine.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|------|
| Modèle machine | STERWINS M30 | Niveau de pression acoustique au poste de conduite (EN709 : 1997 / A4 : 2009) | dB(A) | 82 |
| Poids | kg 26 | Incertitude de mesure | dB(A) | 1 |
| Modèle moteur | GT241 | Niveau de puissance acoustique mesurée (2000/14/CE) | dB(A) | 92.3 |
| Puissance nette (*) pour un régime moteur | KW 1.8 tr/mn 4000 | Incertitude de mesure | dB(A) | 0.5 |
| Puissance nominale | KW 1.6 | Niveau de vibrations aux mains de l'opérateur (EN709 : 1997 / A4 : 2009) | m/s ² | 7 |
| Régime moteur nominal | tr/mn 3500 | Incertitude de mesure | % | 2 |
| Niveau de puissance acoustique garantie | dB(A) 93 | | | |

* La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépendra de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

FR

EN

DE

RU

DEBALLAGE / ASSEMBLAGE

FR
NOTA: Dans un souci permanent d'amélioration, le constructeur précise que l'intégralité de ce manuel n'est pas contractuelle, et se réserve le droit de modifier sans prévenir, les spécifications de ses machines.

EN

DE

RU

Déballage

1.1



ATTENTION :
Un assemblage inapproprié de cette motobineuse peut provoquer des blessures graves. Assurez-vous de suivre toutes les instructions soigneusement.



ATTENTION :
Prendre garde à ne pas couper les câbles ou à rayer la peinture de la machine en coupant les arêtes de la caisse.

| Rep. | Contenu de la caisse |
|------|---------------------------|
| A | Bloc moteur |
| B | Pochette notices + pièces |
| C | Roue de transport simple* |
| D | Eperon de terrage |
| E | Entretroise guidon |
| F | Guidons |
| G | Roue de transport double* |
| H | Cache potence |
| I | Capot de guidon* |
| J | Ailes de protection |

(*Suivant version)

Montage de la machine

1.2

ATTENTION: Un assemblage inapproprié de cette motobineuse peut provoquer des blessures graves. Assurez-vous de suivre toutes les instructions soigneusement.

1 2 Montage éperon de terrage

3 4 5 Montage roue de transport (Suivant version)

6 7 Montage support guidon

8 9 Montage capot de guidon

10 11 12 Montage guidon
13 14 15

16 17 Montage Levier d'embrayage

18 Montage commande de gaz (Suivant motorisation)

19 20 Montage coupe circuit (Suivant motorisation)

21 Montage serre câbles

22 Montage ailes de protection

ATTENTION

Après l'assemblage complet de la machine, procéder à un serrage ferme, mais modéré de toute la visserie.

NOTA: Toutes opérations de démontage doit être effectué par un atelier agréé.

Description des éléments

1 - Contacteur marche arrêt *

2 - Moteur *

3 - Tôle de protection

4 - Outils rotatifs

5 - Roue de transport **

6 - Capot de courroie

7 - Levier d'embrayage

8 - Commande de gaz *

9 - Poignée réglage guidon

10 - Capot de guidon **

*suivant motorisation

**suivant version

Plaque d'identification de la machine

1.4 A - Puissance nominale

B - Masse en kilogrammes

C - Numéro de série

D - Année de fabrication

E - Type de la machine

F - Nom et adresse du constructeur

G - Identification CE

H - 60 = Motobineuse à moteur thermique

DEMARRAGE MACHINE

Plein d'huile et niveau

2.1

Mettre le starter sur la position A

2.4

Lors du démarrage de la machine toujours rester dans la zone de sécurité.

Plein d'essence

2.2

Super ou sans plomb ou SP95 E10.

Accélérateur

2.5

Mettre le levier vers :



Ouvrir le robinet d'essence

2.3

Tirer sur la poignée du lanceur

2.6

Starter

2.7

Mettre le starter sur la position B.

UTILISATION

Cette machine est destinée à :

- La préparation de la terre pour les plantations.
- l'entretien des plantations et parterre de fleurs.

Cette machine n'est pas destinée à une utilisation professionnelle.



3.1

Marche avant



Respecter une zone de sécurité de 20 m de rayon autour de la machine.



Après démarrage, ne pas laisser tourner le moteur à vide, commencer à travailler dès que possible en actionnant la commande d'embrayage des outils. Il est inutile de faire chauffer le moteur, le faire tourner à vide plus de 2 minutes sans embrayer les outils peut causer d'importants dégâts au système d'embrayage et sa courroie.

FR

EN

DE

RU

ARRÊT

4.1

Relâcher le levier d'embrayage.



4.2

Arrêt moteur



Mettre la commande d'accélérateur sur STOP.



4.3

Fermer le robinet d'essence

TABLEAU D'ENTRETIEN

Contrôles quotidiens

Avant de mettre le moteur en marche, vérifier les points suivants.

- Absence de boulons et écrous desserrés ou cassés.

4.4

 Ne pas utiliser de solvant inflammable pour nettoyer l'élément mousse du filtre à air.

2.1

- Absence de fuites d'essence et d'huile moteur.

2.2

- Sécurité de l'environnement.
- Absence de vibrations et de bruits excessifs.

Avant chaque utilisation

- Nettoyage autour du lanceur
- Nettoyage du pourtour du capot du silencieux

Après les 25 premières heures

- Remplacement de l'huile moteur (la première fois seulement)

Toutes les 50 heures

- Remplacement de l'huile moteur
- Contrôler et nettoyer la bougie d'allumage
- Contrôler et nettoyer le robinet d'essence

Toutes les 100 heures

- Décalaminage de la chambre de combustion*
- Vérification et réglage du jeu des soupapes*

3 ans

- Remplacement du tuyau de carburant (remplacer avant si nécessaire)

* Requiert des outils spéciaux et des connaissances approfondies. Faites appel à votre revendeur pour leur entretien.

DÉPLACEMENT ET MANUTENTION

FR  **Déplacement**

5.1

EN  **Arrêter le moteur.**

A l'aide du guidon soulever les fraises du sol et avancer.

DE Monter la roue sur la béquille en position déplacement.

RU

SAFETY PRECAUTIONS

Pay particular care to the sections marked as follows:



DANGER : This indicates a strong likelihood of serious or even fatal injury if the instructions are not followed.

WARNING : This indicates a risk of injury or damage to the equipment if the instructions are not followed.

NOTE : This indicates useful information.



This symbol reminds you to take care with certain operations.

If you have any problems or questions about the cultivator, please contact your approved supplier.



DANGER : The machine is designed for safe and reliable service if used as instructed. Before using your machine, please make sure you have understood the contents of this manual. Otherwise you could be injured and your equipment could be damaged.

Training / Information

- Familiarise yourself with the correct use and the controls before using the machine. Know how to stop the motor rapidly.
- The machine must always be used according to the recommendations given in the instruction manual.
- Remember that the user is responsible for any accidents or dangerous reactions occurring to other people or their belongings. It is his responsibility to assess the potential risks of the ground to be cleared and to take all precautions necessary to ensure it is safe, in particular on slopes and on loose, slippery or uneven ground.
- Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. There may be local laws which set a minimum age for users.
- Never work when there are people, especially children, or animals within a radius of 20 meters of the machine; the operator must necessarily remain at the controls of the handles.
- Do not use the machine if you have been taking medicine or other substances that might slow your reactions or make you drowsy.
- Pay particular attention on hard ground, because the machine has the tendency to be much less stable than on cultivated ground.
- Always wear sturdy, non-slip footwear and tight long trousers when working. Do not use the machine in bare feet or sandals. Ear protectors are recommended.
- Use the machine for the purpose it is designed for - digging the ground. Any other use may be dangerous or cause damage to the machine.

Preparation :

- Carefully inspect the area where the machine is to be used and remove any objects that might be projected by the machine (stones, wire, glass, metal objects ...).
- Before use, always check over the machine to ensure that the tools and deflectors are not worn or damaged. Replace any worn or damaged parts.
- Maintain the electrical cables that stop the motor in good condition so that you can be sure to turn the motor off.
- Check that no petrol or oil are leaking.
- Do not use the machine without its protective casings and ensure that all the fittings are tight.

Use :

- Never transport people on the machine
- Take care when starting the motor, following the manufacturer's instructions and keeping your feet away from the blade(s).
- Stop the motor when the machine is not in use.
- When holding the machine, walk don't run.
- Take great care when pulling the machine towards you or reversing the direction of rotation (if fitted).
- Keep a safe distance from the rotating blades, set by the length of the steering column.
- Do not place your hands or feet near or beneath rotating parts.
- If there is :
 - abnormal vibration,
 - a blockage,
 - a problem engaging or disengaging the clutch,
 - a collision with a foreign object,
 - deterioration of the engine halt cable (following model).
- Stop the engine immediately (if the Engine halt cable is severed, use the starter control as described in paragraph "start the engine" to stop the Engine), let the machine cool down, unplug the spark-plug lead, inspect the machine and have the necessary repairs carried out by an approved repairer before using again.
- Work only by daylight or in good artificial light.
- Do not use the machine on slopes greater than 10° (17%).
- Work across slopes, not up or down them.
- Make sure to keep your footing on sloping ground, change direction very carefully.
- Using accessories other than those recommended may make the machine dangerous and cause damage to your machine which will not be covered by your guarantee.

Maintenance / storage

- Stop the motor and disconnect the spark plug before cleaning, inspecting, adjusting or maintaining the machine or changing the tool(s).
- Stop the motor, disconnect the spark plug and use thick gloves when changing the tool(s).

- Keep all nuts and bolts tight to ensure safe conditions of use.
- To reduce fire risk, keep the motor, the silencer and the fuel storage area free of plants, waste oil, or any other inflammable material.
- If the exhaust silencer is defective, have it replaced by an approved repairer.
- Do not mend parts; replace them by the maker's own spares.
- Replace the cutting blades in complete sets to keep them balanced.
- For your own safety, do not alter the characteristics of your machine. Do not the motor speed settings and do not run the motor at excess speeds. Regular maintenance is essential for safety and to maintain the level of performance.
- Allow the motor to cool down before putting the machine away.

Danger / Petrol is highly inflammable !

- Store fuel in containers specially designed for it. Always fill the tank outdoors and do not smoke while doing it.
- Do not unscrew the fuel cap or top up with petrol while the motor is running or still hot.
- If petrol is spilt on the ground, do not try to start the motor; Carry the machine elsewhere and avoid all naked flames until the petrol vapour has dispersed.
- Store the machine in a dry place. Never store the machine in a building where the petrol vapour can reach a flame, spark or source of intense heat.
- Replace the cap of the fuel tank and the petrol can correctly.
- Limit the amount of petrol in the tank to reduce spillage.
- Do not run the motor in a confined space where carbon monoxide vapour might accumulate.
- Carbon monoxide can be fatal. Ensure good ventilation.

Moving, handling, transporting.

- Any action on the machine apart from ground digging must be performed with engine stopped and spark plug disconnected.
- Except when (ground digging) the machine must be moved by using the transport wheel as described in "Moving" chapter.
- Handling: to lift the machine respect the instructions in "Handling" chapter. The machine's weight is indicated on the manufacturer's plate, at the end of this manual. Use a method of handling adapted to the weight of the machine and to the situation to guarantee the safety
- Lash the machine down correctly for safe transport.
- The machine should be transported in a trailer; do not use any other method of transport.

FR

EN

DE

RU

UNPACKING / ASSEMBLY

NB: To guarantee constant improvement, the manufacturer specifies that not all of this manual is contractually binding and reserves the right to modify the specifications of their machines without warning.

Unpacking

1.1

DANGER :
Inappropriate assembly of this motor hoe may cause serious injuries. Make sure you follow all the instructions carefully.

DANGER :
Make sure that you do not cut the cables or scratch the machine's paintwork when cutting the case's sharp edges.

| Rep. | Content of the case |
|------|----------------------------|
| A | Engine block |
| B | Instructions + parts pouch |
| C | Single transport wheel* |
| D | Gauge spur |
| E | Steering column spacer |
| F | Steering columns |
| G | Double transport wheel* |
| H | Jib cover |
| I | Steering column guard* |
| J | Protection wings |

(*Depending on version)

Mounting the machine

1.2



DANGER : In appropriate assembly of this motor hoe may cause serious injury. Make sure you follow all the instructions carefully.

1 2 Mounting the gauge spur

3 4 5 Mounting the transport wheel (According to version)

6 7 Mounting the steering column support

8 9 Mounting the steering column guard

10 11 12 Steering column assembly

13 14 15

16 17 Mounting the clutch lever

18 Mounting the gas command (According to motor type)

19 20 Mounting the circuit breaker (According to motor)

21 Mounting the cable tightener

22 Mounting the protection wings



DANGER

After assembling the machine fully, tighten all the nuts and bolts firmly but moderately.

NB: All dismantling operations must be carried out by an approved workshop.

FR

EN

DE

RU

Description of the elements

1.3

- 1 - On off switch *
- 2 - Motor *
- 3 - Protective metal plate
- 4 - Rotating tools
- 5 - Transport wheel **
- 6 - Belt guard
- 7 - Clutch lever
- 8 - Gas command *
- 9 - Steering column adjustment handle
- 10 - Steering column guard **

(*depending on motor type)

(**depending on version)

Machine identification plate

1.4

- A - Nominal power
- B - Weight in kilograms
- C - Serial number
- D - Year of manufacture
- E - Type of machine
- F - Manufacturer's name and address
- G - CE identification
- H - 60 = Diesel-powered motor hoe

STARTING THE MACHINE

Filling with oil and checking the level

Topping up the petrol

2.2 Super or lead-free or SP95 E10.

Open the petrol tap

Set the starter in position A

Accelerator

Put the lever to:



Pull the handle on the ignition cord

! When the machine starts, remain within the safety zone.

Starter

2.7

Set the starter to position B.

FR

EN

DE

RU

USAGE

This machine is intended to:

- Prepare the soil for planting.
- Maintain planted areas and flower beds.

This machine is not intended for professional use.

FR

EN

DE

RU



Forward movement

3.1



Maintain a safety radius of 20 m around the machine.



After start-up, do not leave the engine to run off-load, start work as soon as possible by activating the tool engagement control.

It is not necessary to allow engine temperature to rise, running the engine off-load for more than 2 minutes without engaging tools can cause significant damage to the engagement system and the belt.

STOPPING



Stopping the cutting tools

4.1

Release the clutch lever.



Stopping the engine

4.2

Set the accelerator control to STOP.



Close the fuel tap

4.3

| MAINTENANCE TABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------|---|--|------------------------|---|---|----------------|---|--|--|---|--|
| Daily checks | Before every use | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Before starting the engine, check the following points.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ There must be no loosened or broken nuts or bolts. <div data-bbox="165 1439 223 1484" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1484 223 1529" data-label="Text"><p>4.4</p></div> <div data-bbox="250 1551 588 1641" data-label="Text"><p>■ Cleanliness of the air filter element.</p></div> <div data-bbox="620 1212 1069 1316" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Clean around the launcher ■ Clean around the silencer cowl </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">After the first 25 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 1709 223 1754" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1754 223 1799" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="250 1551 588 1641" data-label="Text"><p>■ Engine oil level.</p></div> <div data-bbox="914 1356 1215 1388" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil (the first time only) </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 50 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 1877 223 1922" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1922 223 1967" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1551 1069 1641" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil ■ Check and clean the ignition spark plug ■ Check and clean the fuel valve </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 100 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | After the first 25 hours | | <div data-bbox="165 1709 223 1754" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1754 223 1799" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="250 1551 588 1641" data-label="Text"><p>■ Engine oil level.</p></div> <div data-bbox="914 1356 1215 1388" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil (the first time only) </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 50 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 1877 223 1922" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1922 223 1967" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1551 1069 1641" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil ■ Check and clean the ignition spark plug ■ Check and clean the fuel valve </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 100 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> </td></tr></td></tr> | Every 50 hours | | <div data-bbox="165 1877 223 1922" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1922 223 1967" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1551 1069 1641" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil ■ Check and clean the ignition spark plug ■ Check and clean the fuel valve </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 100 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> </td></tr> | Every 100 hours | | <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> | 3 years | | <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> | | <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> | |
| After the first 25 hours | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div data-bbox="165 1709 223 1754" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1754 223 1799" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="250 1551 588 1641" data-label="Text"><p>■ Engine oil level.</p></div> <div data-bbox="914 1356 1215 1388" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil (the first time only) </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 50 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 1877 223 1922" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1922 223 1967" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1551 1069 1641" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil ■ Check and clean the ignition spark plug ■ Check and clean the fuel valve </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 100 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> </td></tr></td></tr> | Every 50 hours | | <div data-bbox="165 1877 223 1922" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1922 223 1967" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1551 1069 1641" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil ■ Check and clean the ignition spark plug ■ Check and clean the fuel valve </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 100 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> </td></tr> | Every 100 hours | | <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> | 3 years | | <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> | | <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> | | | | |
| Every 50 hours | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div data-bbox="165 1877 223 1922" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 1922 223 1967" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1551 1069 1641" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the engine oil ■ Check and clean the ignition spark plug ■ Check and clean the fuel valve </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Every 100 hours</td></tr> <tr> <td> <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> </td></tr> | Every 100 hours | | <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> | 3 years | | <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> | | <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> | | | | | | | |
| Every 100 hours | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div data-bbox="165 2001 223 2046" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2046 223 2091" data-label="Text"><p>2.1</p></div> <div data-bbox="620 1709 1069 1799" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Decarbonise the combustion chamber* ■ Check and set the play in the valves* </div> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 years</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> </td></tr> | 3 years | | <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> | | <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> | | | | | | | | | | |
| 3 years | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div data-bbox="165 2124 223 2169" data-label="Image"></div> <div data-bbox="165 2169 223 2214" data-label="Text"><p>2.2</p></div> <div data-bbox="620 1888 1204 1920" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Replace the fuel pipe (replace earlier, if necessary). </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>* Special tools and in depth knowledge are required. Contact your dealer for servicing them.</small> | | | | | | | | | | | | | | | |

MOVING AND HANDLING



Moving

5.1



Stop the engine.

Fit the wheel on the stand in the movement position.

Lift the blades from the ground using the handlebars and then advance forwards.

FR

EN

DE

RU

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achten Sie besonders auf folgende Warnhinweise:

FR



ACHTUNG: Weist auf die Gefahr schwerer Körperverletzung oder Lebensgefahr hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

EN

VORSICHT: Weist auf die Gefahr einer Körperverletzung oder Materialbeschädigung hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

DE

BITTE BEACHTEN: Liefert nützliche Informationen.

RU



Dieses Symbol macht Sie darauf aufmerksam, dass bei bestimmten Arbeiten Vorsicht geboten ist.

Bei Problemen oder Fragen zur Motorhacke wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fachhändler.



ACHTUNG: Die Maschine arbeitet sicher und zuverlässig, wenn sie unter normalen Bedingungen und gemäß den Anweisungen benutzt wird. Lesen und verstehen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Maschine in Gebrauch nehmen. Andernfalls laufen Sie die Gefahr, verletzt zu werden und das Material zu beschädigen.

Kennenlernen / Informationen

- Machen Sie sich vor dem Gebrauch der Maschine mit ihrer Funktionsweise und Bedienung vertraut. Lernen Sie, wie man den Motor schnell abschaltet.
- Die Motorhacke sollte immer gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen und Vorschriften in Gebrauch genommen werden.
- Vergessen Sie nicht, dass der Benutzer für Unfälle oder gefährliche Vorfälle, bei denen anderen Personen oder Gegenständen Schaden zugefügt wird, haftet. Es obliegt ihm deshalb, die potentiellen, mit dem zu bearbeitenden Gelände zusammenhängenden Gefahren auf seine Verantwortung einzuschätzen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen vor allem bei Gefälle, unebenem, glattem oder lokalem Boden zu treffen.
- Lassen Sie die Maschine niemals von Kindern oder Personen benutzen, die mit ihrer Bedienung nicht vertraut sind. Gemäß den jeweiligen Landesvorschriften kann ein Mindestalter für den Benutzer vorgegeben sein.
- Arbeiten Sie niemals in unmittelbarer Anwesenheit von Personen, insbesondere von Kindern und Tieren: Ein Mindestabstand von 20 Metern sollte rund um die Maschine gegeben sein; der Benutzer muss unbedingt jederzeit eingriffsbereit am Lenker bleiben.
- Nehmen Sie die Maschine nicht in Gebrauch, wenn Sie Medikamente oder Substanzen, die das Reaktionsvermögen und die Konzentration bekannterweise mindern, eingenommen haben.
- Auf hartem Gelände ist besondere Aufmerksamkeit geboten, denn die Maschine ist weniger standfest als auf einem Kulturland.
- Tragen Sie bei der Arbeit stets festes, rutschfreies Schuhwerk und eine lange, anliegende Hose. Die Maschine darf füße oder mit Sandalen bedienen. Wir empfehlen das Tragen von Gehörschutz.
- Verwenden Sie die Motorhacke für Zwecke, für die sie bestimmt ist, d.h. zum Bearbeiten von Boden. Jeder andere Gebrauch kann gefährlich sein oder zur Beschädigung der Maschine führen.

Vorbereitung:

- Inspeziieren Sie sorgfältig den Arbeitsbereich und entfernen sämtliche Gegenstände, die von der Maschine mitgerissen und geschleudert werden könnten (Steine, Drähte, Glas, Metallgegenstände usw.).
- Vor dem Gebrauch sichtprüfen Sie die Maschine auf abgenutzte oder beschädigte Werkzeuge und Defektoren. Lassen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile auswechseln.
- Besitzt die Maschine einen Motorabschaltknopf, halten Sie die elektrischen Motorabschaltkabel in einwandfreiem Zustand, damit das Abschaltungssystem funktionsstüchtig bleibt.
- Kontrollieren Sie, dass keine Leckage vorliegt (Benzin, Öl usw.).
- Benutzen Sie die Maschine nicht ohne Kotflügel oder Schutzbretter und vergewissern sich, dass alle Befestigungen fest sitzen.

Gebrauch:

- Die Maschine niemals zum Transport von Personen verwenden.
- Starten Sie den Motor behutsam gemäß den Anweisungen des Herstellers und halten die Füße fern von den Arbeitswerkzeugen.
- Stellen Sie den Motor ab, wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt.
- Lauten Sie niemals, sondern gehen mit der Maschine.
- Ziehen Sie die Motorhacke zu sich oder führen den Richtungswechsel mit größter Vorsicht durch (bei vorhandener Option).
- Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand zu den rotierenden Werkzeugen: Der Abstand ist durch die Länge des Lenkers vorgegeben.
- Bringen Sie Ihre Hände und Füße niemals in die Nähe oder unter die rotierenden Bauteile.
- Bei:
 - ungewöhnlicher Vibration
 - Feststecken
 - Problemen mit der Kupplung
 - Aufprall auf einen Fremdkörper
 - Beschädigung des Motorabschaltkabels (je nach Modell):
- Schalten Sie den Motor sofort ab (ist das Motorabschaltkabel gerissen, betätigen Sie den Chokehebel wie im Abschnitt "Ingangsetzung" beschrieben, um den Motor abzustellen). Lassen Sie die Motorhacke abkühlen, trennen den Kerzendraht, inspizieren die Maschine und lassen vor einem erneuten Gebrauch die notwendigen Reparaturen von einem autorisierten Reparaturdienst durchführen.
- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei ausreichender Beleuchtung.
- Nehmen Sie die Maschine nicht auf Gefällen über 10° (17%) in Gebrauch.
- Arbeiten Sie stets quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
- Bei Gefälle achten Sie auf sicheren Gang und führen Richtungswechsel mit größter Vorsicht durch.
- Das Verwenden von anderem als empfohlenem Zubehör kann gefährlich sein und zu Maschinenschäden führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

Instandhaltung / Lagerung

- Vor Reinigung, Kontrolle, Werkzeugwechsel, Einstellung und Instandhaltung der Maschine schalten Sie den Motor ab und trennen den Kerzendraht.
- Stellen Sie den Motor ab, trennen die Kerze und tragen zum Werkzeugwechsel dicke Schutzhandschuhe.

- Für einen sicheren Betrieb achten Sie darauf, dass alle Muttern und Schrauben fest sitzen.
- Zur Senkung der Brandgefahr halten Sie den Motor, den Schalldämpfer und den Abstellbereich frei von Pflanzen, Fettrückständen und sonstigen entzündlichen Stoffen.
- Lassen Sie beschädigte Schalldämpfer nur von einem autorisierten Reparaturdienst auswechseln.
- Nehmen Sie keine Reparaturen vor, sondern lassen gegen Originalersatzteile austauschen.
- Wechseln Sie die Werkzeuge durch komplett Bausätze aus, damit die Auswuchtung erhalten bleibt.
- Zu Ihrer Sicherheit nehmen Sie keine Umbauten vor, die die Merkmale Ihrer Maschine verändern. Verstellen Sie nicht die Drehzahlregelung des Motors und lassen den Motor nicht bei Überdrehzahl laufen. Eine regelmäßige Instandhaltung ist für die Sicherheit und die Erhaltung der Leistungen von wesentlicher Bedeutung.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Motorhacke in einem Raum abstellen.


Achtung Gefahr: Benzin ist hochentzündlich

- Bewahren Sie Treibstoff in speziell dafür vorgesehenen Behältern auf. Füllen Sie Treibstoff unbedingt nur im Freien ein und rauchen nicht währenddessen.
- Entfernen Sie niemals den Tankverschluss, und füllen Sie Benzin in keinem Fall bei laufendem oder warmem Motor ein.
- Ist Benzin auf den Boden ausgelaufen, versuchen Sie nicht, den Motor einzuschalten, sondern entfernen die Motorhacke aus dem betroffenen Bereich, bis die Benzindämpfe sich aufgelöst haben, um einer Entzündung vorzubeugen.
- Stellen Sie die Maschine an einem trockenen Ort ab. Legen Sie die Motorhacke niemals in einem Raum, in dem Benzindämpfe eine Flamme, einen Funken oder eine starke Hitzequelle erreichen könnten.
- Setzen Sie den Tankverschluss und den Verschluss des Benzinvorratsbehälters richtig ein.
- Füllen Sie nicht zu viel Benzin ein, um Spritzer zu vermeiden.
- Lassen Sie den Motor nicht in einem engen Raum laufen, in dem Kohlenmonoxid-dämpfe entstehen könnten.
- Kohlenmonoxid kann lebensgefährlich sein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Heben, Bewegen, Transportieren

- Mit Ausnahme des Arbeitsbetriebs müssen sämtliche Arbeiten an der Maschine mit abgeschaltetem Motor und getrennter Kerze durchgeführt werden.
- Die Motorhacke muss (außer im Betrieb) mit dem Transportrad - wie im Abschnitt "Heben und Bewegen" beschrieben - bewegt werden.
- Heben: Zum Heben der Maschine die Anweisungen des Abschnitts Heben beachten. Das Gewicht der Maschine ist auf dem Typenschild und am Ende dieser Anleitung angegeben. Zu Ihrer Sicherheit benutzen Sie eine Hebeermethode, die für das Maschinengewicht und die gegebene Situation geeignet ist.
- Zum Auf- bzw. Entladen der Motorhacke von einem Anhänger ist unbedingt eine geeignete Laderampe zu benutzen. Für einen sicheren Transport achten Sie darauf, dass die Maschine ordentlich verzurrt ist.
- Die Motorhacke muss mit abgeschaltetem Motor und getrennter Kerze auf einem Anhänger transportiert werden. Verwenden Sie keine anderen Transportmittel.

DEFINITION DER PIKTOGRAMME



ACHTUNG
Gefahr

ACHTUNG
Drehende Werkzeuge


ACHTUNG
Die Bedienungsanleitung
lesen

ACHTUNG
Befolgen Sie die Anweisungen
der Betriebsanleitung und bauen
Sie vor jedem Eingriff die
Zündkerze aus.

ACHTUNG
Nicht ohne die Schutzelemente
verwenden (Drehwerkzeuge).


Gashebel

(je nach Antriebsart)



- 1 - Schnell
- 2 - Langsam
- 3 - Stopp

Ausschalter



- Stopp
- Ein
- Stopp

Wahl der Geschwindigkeit (Optional)



Vorwärtsgang
Hohe Drehzahl

Nullpunkt

Rückwärtsgang


Nullpunkt

Vorwärtsgang
niedrige
Drehzahl



Rückwärtsgang Vorwärtsgang

Kupplungshebel



- 1 - Ausgekuppelt
- 2 - Eingekuppelt



Die heißen
Oberflächen niemals
berühren.



Abgase sind gefährlich für
die Gesundheit. Niemals
an einem schlecht gelüf-
ten Ort laufen lassen.



Den Motor vor einem
Volltanken ausschalten.



Es ist verboten, in der
Maschinenumgebung zu rauchen
und Feuer zu machen oder der
Maschine zu nähern.



Garantierte akustische
Leistung



Tragen Sie einen
Lärmschutzhelm.



Entsprechend des Maschinentyps vorhandene oder nicht vorhandene Piktogramme.

TECHNISCHE DATEN

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|------------------|------|
| Maschinenmodell | STERWINS M30 | Schalldruckpegel am Bedienstand (EN709 : 1997 / A4 : 2009) | dB(A) | 82 |
| Gewicht | kg | 26 | dB(A) | 1 |
| Motormodell | GT241 | Messunsicherheit | | |
| Nutzleistung (*) | KW | Gemessener Schalleistungspegel (2000/14/CE) | dB(A) | 92.3 |
| bei Motordrehzahl | U/Min. | | dB(A) | 0.5 |
| Nennleistung | KW | Messunsicherheit | | |
| Motorenndrehzahl | U/Min. | Hand-/Arm-Schwingungen (EN709 : 1997 / A4 : 2009) | m/s ² | 7 |
| Garantiert Schalleistungspegel | dB(A) | | % | 2 |
| | 93 | Messunsicherheit | | |

* Die hier angegebene Motorleistung entspricht einer Nutzleistung, die in einer Prüfung an einem Serienmotor gemäß Norm SAE J 1349 bei einer bestimmten Drehzahl erzielt wurde. Die Leistung eines anderen Produktionsmotors kann von dem hier angegebenen Wert abweichen. Die effektive Leistung eines in einer Maschine eingebauten Motors hängt von verschiedenen Faktoren wie Drehzahl, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Wartung usw. ab.

FR

EN

DE

RU

AUSPACKEN / MONTAGE

FR

EN

DE

RU

HINWEIS: Im ständigen Bestreben nach Verbesserungen erklärt der Hersteller, dass das gesamte Handbuch nicht verbindlich ist, und behält sich das Recht vor, die Spezifikationen seiner Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Auspicken

1.1



ACHTUNG:
Eine unsachgemäße Montage dieser Motorhacke kann schwere Verletzungen hervorrufen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig befolgen.



ACHTUNG:
Achten Sie beim Aufschneiden der Kanten der Kiste darauf, nicht die Kabel zu durchschnieden oder den Anstrich der Maschine zu zerkratzen.

| Mark. | Kisteninhalt |
|-------|--------------------------------|
| A | Motoraggregat |
| B | Hülle mit Anleitungen + Teilen |
| C | Einfaches Transportrad* |
| D | Bremssporn |
| E | Lenkstangenverbindung |
| F | Lenkstangen |
| G | Doppeltes Transportrad* |
| H | Vorbaubedeckung |
| I | Lenkstangenabdeckung* |
| J | Schutzflügel |

(*je nach Ausführungsvariante)



Einbau der Maschine

1.2



ACHTUNG: Eine unsachgemäße Montage dieser Motorhacke kann schwere Verletzungen hervorrufen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig befolgen.

1

2

Einbau des Bremssporns

3

4

5 **Einbau des Transportrads (je nach Ausführungsvariante)**

6

7

Einbau des Lenkstangenhalters

8

9

Einbau der Lenkstangenabdeckung

10

11

12 **Einbau der Lenkstange**

13

14

15 **Einbau der Lenkstange**

16

17

Einbau des Kupplungshebels

18

19

Einbau des Gashebels (je nach Antriebsart)

20

21

Einbau des Ausschalters (je nach Antriebsart)

21

Einbau der Kabelklemme

22

Einbau der Schutzflügel



ACHTUNG

Ziehen Sie nach der kompletten Montage der Maschine die gesamten Schrauben mäßig fest.

1.3



Beschreibung der Elemente

1 - Ein/Aus-Schaltschütz *

2 - Motor *

3 - Schutzblech

4 - Rotierende Werkzeuge

5 - Transportrad **

6 - Riemenhaube

7 - Kupplungshebel

8 - Gashebel *

9 - Griff für Lenkstangeneinstellung

10 - Lenkstangenabdeckung **

*je nach Antriebsart

**je nach Ausführungsvariante



1.4

Typenschild der Maschine

A - Nennleistung

B - Masse in Kilogramm

C - Seriennummer

D - Herstellungsjahr

E - Maschinentyp

F - Name und Anschrift des Herstellers

G - EG-Kennung

H - 60 = Motorhacke mit Verbrennungsmotor

INGANGSETZUNG



Einfüllen von Öl und Ölstandskontrolle

2.1



Einfüllen von Benzin

2.2

Super oder Bleifrei oder SP95 E10.



Öffnen des Benzinahns

2.3



Stellen des Chokes auf A

2.4



Gashebel

2.5

Hebel in die Stellung:



2.6

Ziehen des Anlassergriffs



Beim Starten der Maschine unbedingt immer einen Sicherheitsabstand einhalten.




Choke

2.7

Stellen des Chokes auf B.

VERWENDUNG

Diese Maschine ist für Folgendes vorgesehen:
 - Vorbereitung der Erde für Pflanzungen.
 - Pflege von Pflanzungen und Blumenbeeten.
 Diese Maschine ist nicht für einen beruflichen Einsatz vorgesehen.



3.1



Einen Sicherheitsbereich mit einem Radius von 20 m um die Maschine herum einhalten.



Nach dem Einschalten den Motor nicht leer laufen lassen; sobald wie möglich mit dem Arbeiten beginnen, indem die Kupplungssteuerung der Werkzeuge betätigt wird. Der Motor braucht nicht angewärm zu werden; ein Leerlaufen von länger als 2 Minuten ohne Einkuppeln der Werkzeuge kann beträchtliche Schäden am Kupplungssystem und dessen Riemern verursachen.


FR

EN

DE

RU

ABSCHALTUNG



Abschalten der Hackmesser

Kupplungshebel loslassen.



4.2

Gashebel auf STOP stellen.



4.3

Schließen des Benzinahns

INSTANDHALTUNGSTABELLE


Tägliche Kontrollen

Vor dem Ingangsetzen des Motors folgende Punkte überprüfen:


- Keine losen oder gebrochenen Schrauben und Muttern



■ Sauberkeit des Luftfilterelements.



Das Schaumelement des Luftfilters mit keinen entzündlichen Lösungsmitteln reinigen.



■ Füllstand des sauberen Motoröls

- Keine Benzin- und Öleckagen.



■ Ausreichender Benzinfüllstand

- Sichere Umgebung.

- Keine Vibrationen und keine übermäßigen Betriebsgeräusche.

Nach jedem Einsatz

- Zone um den Anlasser reinigen.
- Bereich um die Schalldämpferhaube reinigen.

Nach den ersten 25 Stunden

- Motoröl wechseln (nur beim ersten Mal).

Alle 50 Stunden

- Motoröl wechseln.
- Zündkerze inspizieren und reinigen.
- Benzinahnh inspizieren und reinigen.

Alle 100 Stunden

- Verbrennungskammer entrußen*.
- Ventilspiel kontrollieren und einstellen*.

Alle 3 Jahre

- Kraftstoffleitung wechseln (oder früher bei Bedarf).

* Spezialwerkzeuge und fundierte Kenntnisse erforderlich. Besulfragen Sie doch Ihren Händler mit der Wartung Ihrer Maschine.

HEBEN UND BEWEGEN

FR  ← **Bewegen**
5.1

EN  **Motor abschalten.**

DE Das Rad auf den Sporn in der Fahrposition montieren.

Hackmesser mit Hilfe des Lenkers vom Boden abheben und Maschine vorwärts bewegen.

RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Обратите особое внимание на указания, сопровождаемые данной надписью:

ВНИМАНИЕ: Указывает на высокую вероятность серьезных телесных повреждений и даже смертельную опасность в случае несоблюдения инструкций.

ОСТОРОЖНО: Указывает на опасность телесных повреждений или порчи оборудования в случае несоблюдения инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержит полезные сведения.

Этот знак призывает вас к осторожности при выполнении определенных операций.

! В случае возникновения проблем, а также по любым вопросам в отношении мотокультиватора обращайтесь к официальным дилерам.

ВНИМАНИЕ: Надежная работа мотокультиватора гарантируется только при соблюдении условий эксплуатации, указанных в инструкциях.

Прежде чем использовать ваш мотокультиватор, внимательно прочтите данное руководство. В противном случае вы подвергаете себя опасности получения раненый и можете повредить оборудование.

Информирование / Общие сведения

- Прежде чем использовать машину, познакомьтесь с правилами работы с ней и описанном ее функций. Освойте способы быстрой остановки двигателя.
- Машина может использоваться только в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации.
- Необходимо помнить, что лицо, использующее машину, несет ответственность за несчастные случаи и повреждения, затрагивающие других лиц и их имущество. На это лицо возлагается обязанность оценить потенциальные риски работы на данной местности и принять все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности, особенно на склонах, неровных и скользких поверхностях, рыхлых почвах.
- Не позволяйте пользоваться машиной детям и лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией. Местным законодательством может быть установлен минимальный возраст для работы с такими машинами.
- Не допускается работа при наличии других лиц, особенно детей, а также животных, на расстоянии 20 метров от машины; оператор при этом должен полностью контролировать органы управления на рукоятках.
- Не допускается использование машины при приеме медикаментов или иных средств, которые могут ухудшать реакцию или иметь усиливющий эффект.
- На твердой почве необходимо быть особенно внимательным, так как машина может быть менее устойчивой, чем на уже обрабатывавшейся почве.
- Во время работы надевайте прочную нескользящую обувь и длинные узкие брюки. Нельзя пользоваться машиной, не имея на ногах обуви или в сандалиях. Рекомендуется также использование средств защиты слуха.
- Культиватор можно использовать только по прямому назначению, то есть для обработки почвы. Любое другое использование может оказаться опасным или повредить машину.

Подготовка к работе :

- Необходимо тщательно осмотреть участок, на котором будет использоваться машина, и очистить его от предметов, которые могут быть захвачены машиной (камни, провода, стекло, металлические предметы и т. п.).
- Перед использованием обязательно визуальный осмотр машины, при котором следует убедиться, что орудия и дефлекторы не изношены и не повреждены. Заменяйте все изношенные и поврежденные детали.
- Если машина снабжена кнопкой отключения двигателя, следите за состоянием кабелей соответствующей системы, чтобы при необходимости гарантированно отключить двигатель.
- Убедитесь в отсутствии утечек (бензина, масла и т. д.).
- Не допускается использование машины без защитных накладок или кожухов. Необходимо убедиться, что все крепежные детали надежно зафиксированы.

Использование машины :

- Запрещается перевозить на машине людей.
- Запускать машину следует с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя, держа ноги на безопасном расстоянии от орудий.
- Необходимо отключать двигатель, когда машина остается без наблюдения.
- При работе с машиной можно перемещаться только шагом и ни в коем случае не бегом.
- Подтягивать машину к себе и менять направление движения (если эта функция предусмотрена) можно только с большой осторожностью.
- Следует соблюдать безопасную дистанцию относительно вращающихся орудий, задаваемую длиной руля.
- Недопустимо помещать руки или ноги рядом с движущимися деталями или под ними.
- В случае:
 - аномальной вибрации,
 - заклинивания,
 - проблем сцепления,
 - соударения с инородным предметом,
 - повреждения кабеля отключения двигателя (в зависимости от модели),необходимо немедленно остановить двигатель (если кабель отключения двигателя поврежден, потяните рычаг стартера, как описано в § «Включение машины», чтобы остановить двигатель), дать машине остыть, отсоединить провод, ведущий к свече зажигания, осмотреть машину и до следующего использования выполнить необходимый ремонт в уполномоченной ремонтной службе.
- Работать можно только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- Не допускается использование машины на склонах более 10° (17%).
- Следует работать только поперек склона, а не в гору или под уклон.
- При работе на склонах необходимо тщательно выверять свои движения и менять направление с большой осторожностью.
- Использование иных принадлежностей, отличных от рекомендованных, может превратить вашу машину в источник опасности и вызвать такие ее повреждения, которые не подпадают под действие гарантии.

Обслуживание / хранение

- Останавливайте двигатель и отсоединяйте свечу зажигания перед любыми операциями очистки машины, ее проверок, замены орудий, регулировки и обслуживания.
- Чтобы заменить орудия, останавливайте двигатель, отсоединяйте свечу зажигания и надевайте толстые перчатки.

- Следите за затяжкой всех гаек и винтов, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации.
- Чтобы уменьшить риск возгорания, двигатель, глушитель и место хранения горючего должны быть очищены от остатков растворителей, избыточной смазки и любых других воспламеняющихся веществ.
- Меняйте неисправные глушители выхлопа в уполномоченной ремонтной службе.
- Не следует ремонтировать детали машины. Заменяйте их новыми фирменными деталями в ремонтной службе.
- Заменяйте орудия в полном комплекте, чтобы не нарушалось равновесие машины.
- В целях обеспечения вашей безопасности запрещается модифицировать характеристики машины. Не допускается изменение настроек скорости двигателя и использование двигателя на повышенных скоростях. В целях обеспечения безопасности и работоспособности на данном уровне необходимо регулярно выполнять процедуры обслуживания.
- Давайте остыть двигателю перед тем, как поставить машину в закрытое помещение.

Внимание, опасность! Бензин является легковоспламеняющимся веществом :

- Храните горючее в специально предназначенных для этого емкостях. Заполняйте бак только на открытом воздухе. Во время этой операции запрещается курить.
- Не открывайте крышку бензобака и не наливайте туда бензин, когда двигатель работает и когда бак еще не остыл.
- Если бензин разлился на землю, не пытайтесь запустить двигатель. Выведите машину из этой зоны и исключите появление там источников возгорания, пока бензиновые пары не выветрятся.
- Машину следует хранить в сухом месте. Запрещается хранить машину в помещениях, в которых бензиновые пары могут вступить во взаимодействие с пламенем, искрой или источником сильного нагрева.
- Плотно закрывайте крышки на бензобаке и канистре с бензином.
- Не заливайте полный бак, чтобы свести к минимуму разбрзгивание из него бензина.
- Не оставляйте двигатель работающим в замкнутых пространствах, где могут скапливаться пары окси углерода.
- Окись углерода может быть смертельно опасной. Обеспечьте в помещении достаточную вентиляцию.

Передвижение, погрузка, транспортировка

- Любые действия с машиной помимо ее непосредственного использования должны осуществляться с выключенным двигателем и отсоединеной свечей зажигания.
- Передвижение машины (когда она непосредственно не используется) следует выполнять с помощью колес, как описано в § «Передвижение».
- Погрузка машины: при перемещении машины соблюдайте инструкции, приведенные в главе о транспортировке. Вес машины указан на паспортной табличке и в конце настоящего руководства. Выберите способ погрузки, соответствующий весу машины и конкретным условиям, чтобы обеспечить безопасность.
- Погрузка машины на прицеп и снятие с прицепа должны осуществляться с использованием соответствующих наклонных склонов. Прочно закрепите машину на прицепе, чтобы обеспечить полную безопасность транспортировки.
- Транспортировка должна осуществляться на прицепе, с выключенным двигателем и отсоединеной свечей зажигания. Другие средства транспортировки не допускаются.

FR

EN

DE

RU

РАСПАКОВКА / СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: В целых непрерывного улучшений изготовитель уточняет, что всю содержащуюся в настоящем руководстве информацию не является договорной, и оставляет за собой право на любые изменения без предварительного уведомления технических характеристик выпускаемых им машин.

Распаковка

1.1

ВНИМАНИЕ:
Неправильная сборка данного мотокультиватора может привести к серьезным травмам. Необходимо тщательно выполнить все указания.

ВНИМАНИЕ:
Старайтесь не повредить кабели и не поцарапать краску машины при открывании щитка.

| Поз. | Содержимое щитка |
|------|--------------------------------------|
| A | Блок двигателя |
| B | Пакет с инструкциями и деталями |
| C | Транспортировочное колесо одинарное* |
| D | Опорная ножка |
| E | Погорячими рулём |
| F | Руль |
| G | Транспортировочное колесо двойное* |
| H | Кожух стойки |
| I | Крышка рулёвого колеса |
| J | Защитные крылья |

(* В зависимости от версии)



Сборка машины

1.2



ВНИМАНИЕ: Неправильная сборка данного мотокультиватора может привести к серьезным травмам. Необходимо тщательно выполнить все указания.

1 2

Установка опорной ножки

3 4 5

Установка транспортировочного колеса

(В зависимости от версии)

6 7

Установка опоры рулёвого колеса

8 9

Установка крышки рулёвого колеса

10 11 12

Установка рулёвого колеса

13 14 15

Установка рулёвого колеса

16 17

Сборка Пусковой рычаг

18

Установка рычага газа

(В зависимости от двигателя)

19 20

Установка автоматического выключателя

(В зависимости от двигателя)

21

Монтаж кабельных зажимов

22

Установка защитных крыльев



ВНИМАНИЕ

После сборки всей машины хорошо, но не сильно затяните все винты.



ПРИМЕЧАНИЕ: Любые работы по демонтажу должны выполняться в специализированной мастерской квалифицированным персоналом.



Описание элементов

1.3

- 1 - Контактор хода/останова *
- 2 - Двигатель *
- 3 - Защитная панель
- 4 - Вращающиеся орудия
- 5 - Транспортировочное колесо **
- 6 - Крышка ремня
- 7 - Пусковой рычаг
- 8 - Рычаг газа *
- 9 - Ручка регулировки рулёвого колеса
- 10 - Крышка рулёвого колеса **

* в зависимости от двигателя

** в зависимости от версии



Заводской щиток машины

1.4

- A - Номинальная мощность
- B - Масса в кг
- C - Серийный номер
- D - Год выпуска
- E - Тип машины
- F - Название и адрес производителя
- G - Идентификационный ЕС
- H - 60 = Мотокультиватор с тепловым двигателем

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ



Залив масла и предельный уровень



Залив бензина

«Супер» или не содержащий свинца или SP95 E10.



Открыть кран подачи бензина



Установить стартер в положение A



Акселератор



Установить рукоятку в положение:



Потянуть за ручку пускателя



При включении машины все время оставайтесь в безопасной зоне.



Стартер

2.7

Установить стартер в положение B.

FR

EN

DE

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данная машина предназначена для:

- подготовки почвы для посадок.
- обработки посадок и цветочных клумб.

FR

Данная машина не предназначена для профессионального использования.

EN

DE

RU



3.1

Передний ход



Соблюдайте зону безопасности радиусом 20 м вокруг машины.



После запуска не оставляйте двигатель работать вхолостую, начинайте работу как можно быстрее, приведя в действие рычаг включения орудий.

Нет необходимости разогревать двигатель; работа двигателя вхолостую более 2 минут без включения орудий может привести к серьезным повреждениям системы сцепления и ремня.

ОСТАНОВКА МАШИНЫ



4.1

Остановка фрез

Отпустить рычаг сцепления.



4.2

Остановка двигателя

Установить рукоятку акселератора в положение STOP.



STOP
MIN



4.3

Закрыть кран подачи бензина

ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ежедневное обслуживание

Перед включением двигателя необходимо выполнить следующие проверки.

- Затяжка и целостность болтов и гаек.



4.4

- Чистота рабочего элемента воздухоочистителя.



Не используйте для чистки пенопластового элемента воздухоочистителя воспламеняющиеся растворители.



2.1

- Уровень масла в двигателе.

- Отсутствие утечек бензина, машинного масла и т. д.



2.2

- Достаточный уровень бензина

- Безопасность для окружающей среды.

- Отсутствие вибрации и сильного шума.

Перед каждым использованием

- Очистить область вокруг пускателя
- Очистка контура колпака глушителя

После первых 25 часов работы

- Замена масла двигателя (первый раз – единственная операция)

Каждые 50 часов

- Замена масла двигателя
- Проверить и очистить свечу зажигания
- Проверить и очистить кран подачи бензина

Каждые 100 часов

- Снятие нагара камеры сгорания*
- Проверка и регулировка хода клапанов*

3 года

- Замена топливного трубопровода (при необходимости заменить ранее)

* Это требует специальных инструментов и глубоких знаний. Обратитесь к Вашему дистрибутору для проведения их техобслуживания.

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОГРУЗКА



5.1

← Передвижение машины



Остановить двигатель.

Установить колесо на подпорке в транспортное положение.

С помощью руля поднять фрезы и начать движение вперед.

FR

EN

DE

RU

1. PUBERT FRANCE

2. Ets Henri-Pubert SAS
ZI Pierre Brune
85110 Chantonnay France

3. PUBERT HENRI SAS

4. 6000**05**

5. GT241

6. STERWINS M30

7. 2006/42/CE : 17 mai 2006
2000/14/CE : 8 mai 2000
2004/108/CE : 15 décembre 2004

Déclaration CE de conformité

Je, soussigné (13) (2) déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme aux dispositions des Directives Machine (7).

Description : Motobineuse à moteur thermique; fabricant (1); modèle (4); Type (5); Nom commercial (6); Numéro de série (15).

Représentant autorisé à volonté la documentation technique (3).

Référence aux normes harmonisées (8).

Niveau de puissance acoustique garantie (9).

Niveau de puissance acoustique mesurée (10).

Fait à : (11) date : (12), signataire : (13) signature : (14).

Voir n° de série (15) en dernière page

CE-Konformitätserklärung

Ich, der Unterzeichner, (13) (2), erkläre hiermit, dass die nachstehende Maschine den Richtlinien (7) entspricht.

Bezeichnung: Motorhacks mit Verbrennungsmotor; Hersteller (1); Modell (4); Bauart (5); Handelsname (6); Seriennummer (15).

Zur Freigabe der technischen Unterlagen autorisierter Vertreter (3).

Bezug zu den harmonisierten Normen (8).

Garantierte Schalleistungspegel (9).

Gemessener Schalleistungspegel (10).

Ort: (11) Datum: (12), Unterzeichner: (13) Unterschrift: (14).

Siehe Seriennummer (15) auf der letzten Seite.

EC Declaration of conformity

I, the undersigned (13) (2) declare by the present document that the machine described below complies with the provisions of the Machine Directives (7).

Description: Rotary tiller with IC engine; manufacturer (1); model (4); Type (5); Commercial Name (6); Serial Number (15).

Authorised representative to provide technical documentation (3).

Reference to harmonised standards (8).

Guaranteed acoustic power level (9).

Measured acoustic power level (10).

Drawn up at: (11) date: (12), signatory: (13) signature: (14).

See Serial No. (15) on last page

Декларация соответствия нормативам ЕС

Я, нижеподписавшийся (13) (2), настоящим сенчательствую, что нижеописанная машиня соответствует требованиям Директив о машинном оборудовании (7).

Описание: Мотокультиватор с тепловым двигателем; производитель (1); модель (4); тип (5); торговое название (6); серийный номер (15).

Уполномоченный представитель по разработке технической документации (3).

Ссылка на гармонизированные стандарты (8).

Гарантируемый уровень (9).

Измеренный уровень акустической мощности (10).

Составлено в: (11) дата: (12), имя: (13) подпись: (14).

См. серийный номер (15) на последней странице

8. NF EN 709+A4 : Janvier 2010
NF EN ISO 3744 : Février 2012
NF EN ISO 14902 : Mai 2009

11. Chantonnay

14.



9. 93 dB(A)

12. 17/10/2014

10. 92.3 ± 0.5 dB(A)

13. Jean-Pierre PUBERT

(15)

