



DCM **PRODUO** | COMBINE
EXPRESSO

Notice d'utilisation
User's manual

DAEWOO



DCM PRO DUO

User's Manual January 2016 ©.
Copyright DAEWOO International 2016.
All rights reserved.

DAEWOO International
2 av. des marronniers - 94380 Bonneuil /s Marne

DCM **DUO** | MACHINE
EXPRESSO

FRANÇAIS

SOMMAIRE


- 04** Description du produit
- 05** Introduction
- 06** Consignes de sécurité
- 08** Avant première utilisation
- 09** Préparation cafetière
- 11** Démarrage automatique
- 12** Préchauffage
- 13** Préparer un espresso
- 14** Mousse lait/ Cappuccino
- 16** Chauffer un liquide
- 17** Nettoyage & entretien
- 18** Détartrage espresso
- 19** Détartrage cafetière
- 19** Guide de dépannage
- 23** Carte de garantie

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Daewoo international™ dans le domaine de la cuisson. Il répond aux critères de qualité Daewoo international™ : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction et vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

description du produit



1. Couvercle du réservoir
2. Entonnoir (cafetière)
3. Filtre nylon (cafetière)
4. Panneau de contrôle
5. Plaque chauffante
6. Couvercle de la carafe
7. Bouton d'ouverture du couvercle
8. Poignée de la carafe
9. Carafe
10. Doseuse (cafetière)

11. Doseuse et tasse-mouture (expresso)
12. Manche de l'entonnoir en inox
13. Bouton à glissière (verrouillage filtre)
14. Filtre en inox (expresso)
15. Entonnoir en inox (expresso)
16. Plateau amovible
17. Tige à mousse
18. Tube vapeur
19. Bouton de contrôle de la vapeur
20. Plaque chauffante (tasses)

Introduction

Nous sommes heureux que vous ayez porté votre choix sur ce produit et nous vous remercions de votre confiance. D'utilisation simple et fiable, il vous procurera beaucoup de satisfaction. Pour vous permettre de le conserver en bon état le plus longtemps possible, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes suivantes et de les appliquer. Conservez ce manuel à l'abri. Joignez tous les documents relatifs à l'appareil lorsque vous le transmettez à une tierce personne. Merci.

Données techniques

Voltage nominal : 220-240V ~ 50 Hz

Puissance nominale : 1850 Watts

Source d'alimentation

Vérifier la source d'alimentation par mesure de sécurité ainsi que le bon état de l'appareil et de tous ses composants (voir la description du produit page) immédiatement après déballage.

Emballage

Ne pas jeter l'emballage mais le faire recycler. Déposer le papier, le carton et le carton ondulé dans les collecteurs prévus à cet effet. Le matériel d'emballage en plastique ainsi que le film plastique doivent aussi être déposés dans les collecteurs appropriés.



Dans les exemples d'étiquetage du plastique ci-dessus, PE est l'abréviation de polyéthylène, le chiffre 02 représente PE-HD, 04 représente PE-LD, PP est l'abréviation de polypropylène, PS est l'abréviation de polystyrène.

Consignes de sécurité



Avertissement

Lire tous les conseils et consignes de sécurité. La non-observation des conseils et consignes de sécurité peut provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures graves.

Conseils généraux de sécurité :

1. Lire attentivement toutes les consignes.
2. Avant utilisation, vérifier que le voltage de votre installation électrique correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Cet appareil est équipé d'une fiche électrique de terre. S'assurer que la prise murale de votre installation électrique est une prise de terre.
4. Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou d'accidents corporels, n'immerger ni le cordon électrique, ni la fiche, ni la machine dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Débrancher la machine avant nettoyage et lorsqu'elle n'est pas utilisée. Laisser refroidir la machine avant de retirer les accessoires, et avant nettoyage.
6. Ne pas utiliser la machine si le cordon électrique ou la fiche est endommagée, ou si elle ne fonctionne pas correctement, ou si elle a subi une chute ou si elle est endommagée d'une quelconque façon. Présenter la machine à un service technique agréé pour diagnostic et éventuelle réparation, ou réglage électrique ou mécanique.
7. L'usage d'accessoires non recommandés par le fabricant de la machine est susceptible de provoquer un incendie, une électrocution ou des accidents corporels.
8. Installer la machine sur une surface plane, ou sur une table ; ne pas laisser le cordon électrique pendre du rebord de la table ou du plan de travail.
9. S'assurer que le cordon électrique n'est pas en contact avec les surfaces chaudes de la machine.
10. Ne pas installer la machine sur une surface chaude ou à proximité d'un feu afin d'éviter qu'elle ne soit abîmée.
11. Au moment de débrancher la machine de la prise murale, tirer sur la fiche électrique et non sur le cordon électrique.
12. Ne pas utiliser la machine pour un usage autre que celui pour lequel elle a été conçue, et l'installer dans un endroit sec.

13. Surveiller étroitement la machine lorsqu'elle est utilisée à proximité d'enfants.
14. Veiller à ne pas vous exposer à la vapeur brûlante.
15. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil (buse à vapeur et filtre en métal). Utiliser les poignées et les boutons.
16. Ne pas faire fonctionner la machine avec un réservoir à eau vide.
17. Ne pas retirer l'entonnoir métallique lorsque la machine est en cours de préparation de café ou lorsqu'elle projette de la vapeur.
18. Brancher la machine à la prise murale avant utilisation et mettre la machine hors tension avant de la débrancher.
19. La machine peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 8 ans s'ils sont surveillés et s'ils ont appris comment l'utiliser en toute sécurité, conscients des risques encourus. Le nettoyage de la machine et les opérations de maintenance ne doivent pas être exécutés par des enfants âgés de moins de 8 ans. Ne pas laisser la machine ou le cordon électrique à portée de main d'enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, inexpérimentées ou ignorantes si elles ont appris comment l'utiliser en toute sécurité, conscientes des risques encourus.
20. Ne pas laisser les enfants jouer avec la machine.
21. La température de l'endroit où la machine est installée ou rangée doit être supérieure à 0°C.
22. La machine est conçue pour un usage domestique ou assimilé, tel que :
 - Cuisine pour employés de boutiques, entreprises ou autres sites professionnels ;
 - Exploitation agricole ;
 - Clients d'hôtels, motels et autres types de résidence ;
 - Gîtes et maisons d'hôtes.
23. Ne pas utiliser en plein-air.
24. Eviter de renverser du liquide sur la sortie du cordon d'alimentation.
25. Eviter toute utilisation inappropriée susceptible de provoquer des blessures.
26. La chaleur de la plaque chauffante de l'appareil ne refroidit pas sitôt l'utilisation de la machine terminée.
27. Dans le cas où le cordon électrique serait endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le SAV, afin d'éviter tout risque d'accident.
28. Conserver à l'abri le présent manuel d'utilisation.

avant première utilisation

Afin d'obtenir une première tasse de café d'une saveur optimale, procéder au rinçage de votre combiné Espresso de la manière suivante :

1. Soulever le couvercle du réservoir et verser de l'eau dans le réservoir en fonction des repères
2. Placer le filtre nylon dans l'entonnoir de la cafetière (sans ajouter de café). Referme le couvercle du réservoir.
3. Fixer le filtre en inox dans l'entonnoir en inox de la machine Espresso (sans ajouter de café). Insérer l'entonnoir en inox dans l'appareil en vous fiant au repère "Insert", et le fixer à la machine en le faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé (« Lock »). (Voir Fig. 1).
4. Placer la carafe sur la plaque chauffante et placer une tasse sous le bec verseur de l'expresso, sur la plaque amovible. Vérifier que le bouton de contrôle de la vapeur soit bien en position OFF.
5. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique. L'écran de contrôle affiche « 12:00 ».
6. Appuyer deux fois sur le bouton ON afin de faire passer l'eau. Le voyant lumineux rouge s'allume et après quelques secondes, l'eau commence à couler.
7. Après quelques minutes, appuyer de nouveau sur le bouton ON. Le voyant lumineux rouge s'éteint et l'eau ne coule plus.
8. A présent, appuyer sur le bouton ON de la partie Espresso. Le voyant lumineux rouge s'allume et le voyant vert clignote en position ☺ (programme par défaut). Appuyer sur le bouton PUMP : lorsque l'eau commence à s'écouler, appuyer immédiatement sur le même bouton PUMP. Les éléments chauffants commencent à fonctionner et la machine se met en préchauffage. Lorsque le voyant vert arrête de clignoter et reste allumé en continu, cela indique que le préchauffage est terminé. Appuyer de nouveau sur le bouton PUMP : l'eau commence alors à s'écouler.




Fig.1

A noter


la pompe ne fonctionne que lorsque le voyant vert clignote ou s'allume en position ☺. C'est-à-dire que lorsque le voyant vert clignote ou reste allumé en position ☺, le bouton PUMP est inactif.

9. Lorsque l'eau chaude arrête de couler, vous pouvez vider les deux récipients (carafe et tasse) puis les nettoyer soigneusement. A présent, vous pouvez utiliser votre machine pour la préparation de café.

A noter

Il se peut qu'un bruit se produise lors de la première activation de la pompe. Il s'agit d'un phénomène normal : l'appareil évacue l'air contenu à l'intérieur. Après environ 20 secondes, le bruit arrête.

Préparation cafetière



1. Soulever le couvercle du réservoir et verser de l'eau potable dans le réservoir en vous guidant sur les marques de repère.

A noter

Le niveau de remplissage ne doit jamais déborder des repères minimal et maximal.

2. Placer le filtre en nylon dans l'entonnoir, ajouter du café moulu dans un filtre en papier en vous servant de la doseuse (environ une cuillère par tasse, mais vous pouvez doser à votre convenance). Puis replacer le couvercle du réservoir.

3. Glisser la carafe sur la plaque chauffante en veillant à aligner le repère central de la carafe avec celui de l'entonnoir.
4. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique. L'écran de contrôle affiche « 12:00 ».
5. Appuyer sur le bouton ON de la cafetière : le voyant lumineux ON s'allume. L'appareil se met en fonctionnement et le café s'écoule après un petit instant.



A noter

A tout moment, vous pouvez retirer la carafe et vous servir du café mais l'opération ne doit pas excéder 30 secondes.



A noter

L'appareil se met hors tension automatiquement 30 minutes à partir du moment où le café commence à s'écouler.

6. Vous pouvez retirer la carafe et servir le café lorsqu'il a fini de passer (c'est-à-dire environ une minute après que le café s'est arrêté de couler).



A noter

le volume de café que vous obtenez est moindre que celui que vous avez versé dans le réservoir. En effet, un certain volume d'eau est absorbé par le grain moulu. En ce qui concerne la sécurité, il est recommandé de placer le couvercle sur la cafetière lorsque vous le servez. De plus, c'est un bon moyen pour garder le café chaud.

7. L'appareil se met en mode « Garder le café chaud » lorsque la préparation est terminée.
8. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.



A noter

Verser le café avec précaution car il est très chaud lorsqu'il vient d'être préparé et vous risquez de vous brûler.

Démarrage automatique (cafetière)

Si vous ne souhaitez pas que la préparation de votre café démarre immédiatement, par exemple, disons qu'il soit 8:10 et vous souhaitez que l'appareil démarre automatiquement à 13:00, procédez en suivant les étapes 1 à 4 du chapitre précédent (« Préparation de café avec la cafetière ») puis réglez le démarrage de la façon suivante :




Fig.2




Fig.3

1. Appuyer une fois sur le bouton PROG : le mot « CLOCK » s'affiche dans le coin en haut à droite de l'écran.



A noter

le cycle horaire est de 24 heures.

2. Appuyer consécutivement sur les boutons HOUR et MIN pour régler l'heure présente, c'est-à-dire 8:10 (Voir Fig. 2).



A noter

si vous maintenez les boutons HOUR et MIN pendant plus de 2 secondes, les heures et les minutes défilent rapidement sur l'écran.

3. Appuyer de nouveau sur le bouton PROG : le mot « TIMER » s'affiche dans le coin en haut à gauche de l'écran.
4. A présent, vous pouvez régler l'heure de démarrage de la préparation en appuyant sur les boutons HOUR et MIN, c'est-à-dire 13:00 (Voir Fig. 3).
5. Appuyer une fois sur le bouton ON de la cafetière : le voyant lumineux TIME s'allume. Au bout d'environ 10 secondes, l'écran affiche l'heure présente. Si vous voulez voir l'heure de programmation, appuyez deux fois sur le bouton PROG.




A noter

Vous pouvez annuler la programmation en appuyant deux fois sur le bouton ON de la cafetière. Si vous souhaitez modifier l'heure de démarrage de la préparation, il suffit de reprendre les étapes 1 à 4 ci-dessus.


A 13:00, le voyant TIME s'éteint automatiquement en même temps que le voyant ON s'allume et que la préparation du café commence. Une fois le café prêt, vous pouvez reposer la carafe sur la plaque chauffante. De telle façon, lorsque l'appareil est sous tension, il est conservé chaud. Si l'appareil n'est pas sous votre surveillance pendant au-delà de 30 minutes, il se met automatiquement hors tension.

Préchauffage

Pour confectionner une bonne tasse de café Espresso, il est recommandé de procéder au préchauffage de l'appareil avant de lancer la préparation de café, y compris de l'entonnoir en inox, du filtre et de la tasse, de manière à ce que le goût du café ne soit pas altéré par les parties froides de l'appareil.

1. Soulever le couvercle du réservoir, verser de l'eau dans le réservoir en vous servant des repères, puis refermer le couvercle du réservoir.
2. Placer le filtre en inox dans l'entonnoir en inox (sans café). Insérer l'entonnoir dans l'appareil en l'alignant sur le repère "Insert" et libérer le bouton de pression. Verrouiller l'entonnoir en le faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit en position lock. (Voir Fig. 1).
3. Placer une tasse de café sur le plateau amovible. Vérifier que le bouton de contrôle de la vapeur est bien en position OFF.
4. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique : l'écran affiche alors « 12:00 ».
5. Appuyer sur le bouton ON de la partie Espresso : le voyant lumineux rouge s'allume et le voyant vert en position  clignote (programme par défaut). Appuyer sur le bouton PUMP : lorsque l'eau commence à couler, fermer immédiatement la pompe. Cette manipulation sert à pomper l'eau du réservoir.
6. Lorsque le voyant vert arrête de clignoter et reste allumé en continu, appuyez de nouveau sur le bouton PUMP : un jet d'eau chaude commence alors à couler. Lorsque le voyant vert clignote, arrêter la pompe. L'étape de préchauffage est terminée.

Préparer un espresso



1. Retirer l'entonnoir en le faisant pivoter dans le sens horaire. Ajouter du café moulu dans le filtre en inox à l'aide de la doseuse (une cuillère par tasse de café de qualité supérieure). Puis, tasser le café à l'aide du manche tasse-mouture de la doseuse.
2. Placer le filtre en inox dans l'entonnoir en inox, faire glisser le bouton à glissière vers l'arrière et insérer l'entonnoir dans l'appareil en vous servant du repère "Insert". Verrouiller en faisant pivoter dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le bloc soit en position lock (Voir Fig. 1).
3. Vider l'eau chaude de la tasse, puis replacer la tasse sur le plateau amovible.
4. Lorsque le voyant vert arrête de clignoter et reste allumé en continu, appuyer sur le bouton PUMP. Après un court instant, le café commence à couler.

A noter

Si le voyant vert se met à clignoter en cours d'opération, fermer la pompe et arrêter la préparation d'espresso. Si le voyant vert s'allume à nouveau après quelques secondes, vous pouvez reprendre la préparation d'espresso en appuyant de nouveau sur le bouton PUMP. Le voyant vert reprend le cycle et clignote pour indiquer que la température de l'eau est maintenue à une chaleur suffisante.

5. Appuyer sur le bouton ON lorsque le café est prêt ou lorsque vous constatez que la couleur du café est plus claire. Le voyant ON et le voyant vert s'éteignent et la machine arrête de fonctionner. Votre café est prêt à être consommé !



A noter

Ne pas laisser la machine sans surveillance lorsqu'elle est en fonctionnement car vous pouvez être amené à procéder à certaines opérations manuelles.



Attention

La lame est très coupante ! Ne pas mixer les aliments sans y ajouter un peu d'eau !

- Lorsque la préparation d'expresso est terminée, vous pouvez retirer l'entonnoir en inox en le faisant pivoter dans le sens horaire. Libérer le filtre en inox en faisant glisser le bouton à glissière.
- Laisser refroidir complètement les accessoires puis les rincer sous le robinet.

Mousse à lait/Préparation du cappuccino




On obtient du capuccino en couvrant un expresso d'une couche de lait mousseux.



A noter



Lors de la production de vapeur, l'entonnoir en inox doit être en place.

Méthode :

- Préparer un expresso dans une tasse suffisamment grande en suivant les instructions du chapitre « Préparer un expresso ». Vérifier que le bouton de contrôle de la vapeur est en position OFF.
- Appuyer sur le bouton ON de la partie expresso. Le voyant lumineux ON (rouge) s'allume et le voyant vert se met à clignoter en position . Appuyer sur le bouton PUMP : lorsque l'eau commence à couler, fermer immédiatement la pompe. Cette manipulation sert à pomper l'eau du réservoir. Puis appuyer sur le bouton  : le voyant vert  se met à clignoter.



A noter

La pompe ne peut pomper de l'eau seulement lorsque le voyant vert  clignote ou reste allumé, c'est-à-dire que lorsque le voyant vert  clignote ou reste allumé, le bouton PUMP est inactif.

- Les éléments internes chauffent jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Vous pouvez alors utiliser la fonction vapeur.



A noter

En cours d'opération, si le voyant vert se met à clignoter, vous devez mettre le bouton de la vapeur en position OFF et appuyer sur le bouton PUMP, après avoir vérifié que le réservoir contient de l'eau. Après environ 20 secondes, fermer la pompe et attendre que le voyant vert s'allume à nouveau. Tourner le bouton de contrôle de la vapeur dans le sens antihoraire afin de pouvoir à nouveau utiliser le dispositif de vapeur.

- Remplir un récipient d'environ 100 grammes (ou 1 dl) de lait par capuccino. Il est recommandé d'utiliser du lait entier à température du réfrigérateur (pas chaud !).



A noter

Choisissez votre récipient en veillant à ce que son diamètre ne soit pas inférieur à 70mm, en gardant à l'esprit que le lait double de volume. Vous devez en tenir compte pour la hauteur du récipient.

- Plonger environ 2 cm de la tige à mousse dans le lait, tourner lentement le bouton de contrôle de la vapeur dans le sens antihoraire afin de produire de la vapeur. Faire mousser le lait en déplaçant le récipient de bas en haut.



A noter

Ne jamais tourner rapidement le bouton de contrôle de la vapeur afin d'éviter une accumulation trop soudaine de vapeur, ce qui présente un risque explosion

6. Lorsque vous avez obtenu le résultat souhaité, vous pouvez mettre le bouton / en position OFF. Appuyer sur le bouton afin de faire clignoter le voyant vert. La fonction vapeur est désactivée.



A noter

Nettoyer soigneusement la tige à vapeur à l'aide d'une éponge humide sitôt la fin de production de vapeur.

7. Verser la mousse de lait dans l'expresso. Sucrez le cappuccino à votre convenance, et saupoudrer la mousse avec du cacao en poudre.
8. Mettre l'appareil hors tension en appuyant une fois sur le bouton ON.



A noter

Il est recommandé de laisser l'appareil refroidir pendant au moins 5 min avant de commencer une nouvelle préparation

Chauffer les liquides à vapeur

La tige à vapeur (dépourvue de l'accessoire à mousse) peut être utilisée pour chauffer d'autres liquides tels que chocolat, eau ou thé. Méthode :

1. Soulever le couvercle du réservoir, verser de l'eau dans le réservoir en vous servant des repères, puis refermer le couvercle du réservoir.
2. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique : l'écran affiche alors « 12:00 ». Vérifier que le bouton de contrôle de la vapeur est bien en position OFF.
3. Appuyer sur le bouton ON de l'expresso. Le voyant lumineux rouge s'allume et le voyant vert se met à clignoter en position . Appuyer sur le bouton PUMP : lorsque l'eau commence à couler

fermer immédiatement la pompe.

Puis appuyer sur le bouton / et le voyant vert se met à clignoter en position . L'appareil est à présent en préchauffage.

4. Lorsque le voyant vert s'allume, cela indique que le préchauffage est terminé.



A noter

En cours d'opération, si le voyant vert se met à clignoter, vous devez mettre le bouton de la vapeur en position OFF et appuyer sur le bouton PUMP, après avoir vérifié que le réservoir contient de l'eau. Après environ 20 secondes, fermer la pompe et attendre que le voyant vert s'allume à nouveau.

6. Retirer l'accessoire à mousse de la tige à vapeur.
7. Plonger la tige à vapeur dans le liquide à réchauffer. Tourner lentement le bouton de contrôle de la vapeur dans le sens antihoraire.
8. Lorsque le liquide est à la température voulue, mettre le bouton de contrôle de la vapeur en position OFF.
9. Appuyer une fois sur le bouton ON afin de mettre l'appareil hors tension.

Nettoyage et maintenance

1. Mettre l'appareil hors tension et le laisser complètement refroidir avant de procéder à son nettoyage.
2. Nettoyer souvent le revêtement du combiné Espresso à l'aide d'une éponge anti-humidité et nettoyer la plaque chauffante et le plateau amovible régulièrement. Sécher soigneusement.










A noter

Ne pas utiliser d'alcool à brûler ou de solvant pour le nettoyage. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau à des fins de nettoyage.

3. Retirer l'entonnoir en inox en le faisant pivoter dans le sens horaire. Retirer les résidus de café qu'il contient, puis le nettoyer et rincer abondamment.
4. Nettoyer toutes les pièces amovibles à l'eau et sécher complètement.

Détartrage (expresso)

1. Afin d'assurer un bon fonctionnement de votre appareil, la propreté des mécanismes internes ainsi qu'un café d'une saveur optimale, il est recommandé de procéder au détartrage de la machine expresso tous les 2-3 mois.
2. Remplir au maximum le réservoir d'eau avec de l'eau additionnée de détartrant liquide. La proportion de détartrant est d'1 dose de détartrant pour 4 doses d'eau. Se référer aux instructions du fabricant du détartrant. Utiliser un détartrant domestique ou de l'acide citrique (en vente en droguerie). La proportion d'acide citrique est de 2 cuillères à soupe par litre d'eau.
3. Suivre les instructions de préchauffage : mettre en place l'entonnoir en inox (sans café) et la carafe. Faire passer l'eau (cf chapitre PRECHAUFFAGE).
4. Appuyer sur le bouton ON de la partie expresso. Le voyant rouge ON s'allume, et le voyant vert  se met à clignoter. Appuyer sur le bouton PUMP et dès que l'eau commence à couler, fermer la pompe. Attendre quelques instants tandis que la machine commence à chauffer.
5. Lorsque le voyant vert s'allume, cela indique que le préchauffage est terminé. Appuyer de nouveau sur le bouton PUMP et préparer deux tasses de café. Puis fermer la pompe et attendre 5 secondes.
6. Appuyer sur le bouton  / . Le voyant vert  se met à clignoter. Attendre qu'il s'allume de façon continue. Produire de la vapeur pendant 2min, puis mettre le bouton de contrôle de la vapeur en position OFF pour arrêter la vapeur. Appuyer sur le bouton ON pour arrêter immédiatement la machine. Laisser le détartrage agir pendant au moins 15 minutes.
7. Rallumer l'appareil et répéter les étapes 4-6 au moins 3 fois.
8. Puis appuyer sur le bouton  / . Le voyant  se met à clignoter. Lorsque voyant arrête de clignoter et reste allumé de façon continue, appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit détartrant.
9. Remplir le réservoir d'eau du robinet au maximum et faire passer l'eau (sans café). Répéter 3 fois les étapes 4-6 (lors de l'étape 6, il n'est pas nécessaire d'avant 15 minutes). Faire passer toute l'eau du réservoir.
10. Répéter l'étape 9 au moins 3 fois pour vous assurer que le système de pompage est propre.

Détartrage (cafetière)

1. Remplir au maximum le réservoir d'eau additionnée de détartrant liquide (environ 1,25 L). La proportion de détartrant est d'1 dose de détartrant pour 4 doses d'eau. Se référer aux instructions du fabricant du détartrant. Utiliser un détartrant domestique ou de l'acide citrique (en vente en droguerie). La proportion d'acide citrique est de 2 cuillères à soupe par litre d'eau.
2. Placer la carafe sur la plaque chauffante en veillant à aligner le centre de la carafe avec celui de l'entonnoir.
3. Appuyer une fois sur le bouton ON (cafetière). Le voyant ON s'allume (rouge) et l'eau commence à passer après quelques instants.
4. Laisser passer l'équivalent d'une tasse de café puis appuyer une nouvelle fois sur ON pour arrêter l'appareil.
5. Laisser le produit agir pendant 15 minutes, puis répéter les étapes 3-5 jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.
6. Rincer en faisant fonctionner la cafetière à l'eau claire au moins 3 fois.

Guide de dépannage

Symptôme	Cause	Correction
La carafe fuit ou de l'eau s'écoule du couvercle de la carafe	La carafe n'est pas correctement positionnée	Aligner le repère central de la carafe avec le repère de l'entonnoir.
	Le niveau d'eau dans le réservoir dépasse le repère maximum	Le niveau d'eau dans le réservoir doit se situer entre les repères minimum et maximum.
L'Expresso coule très lentement (ne concerne pas la cafetière)	Le café est moulu trop finement	Utiliser une mouture 1#.
Les pièces métalliques du réservoir sont rouillées	Le détartrant utilisé ne convient pas. Il se peut qu'il corrode les pièces métalliques.	Utiliser le détartrant recommandé par le fabricant.

L'eau fuit du socle de la machine.	Excédent d'eau dans le plateau amovible	Nettoyer le plateau amovible.
	L'appareil dysfonctionne.	Contactez le SAV
L'eau fuit du côté extérieur du filtre.	Résidus de café sur le bord du filtre.	Oter les résidus de café.
L'expresso a un goût acide (vinaigre).	Rinçage insuffisant après détartrage.	Nettoyer plusieurs fois la machine en suivant les instructions du chapitre « Avant première utilisation »
	Vous avez conservé le café dans un endroit chaud et humide pendant longtemps. Le café moulu est devenu mauvais.	Utiliser du café moulu frais. Conserver les paquets de café dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, le paquet doit être re-scellé et conservé dans un endroit sec et frais (par. Réfrigérateur) afin de conserver toutes ses qualités.
La machine à café ne fonctionne plus	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Brancher correctement le cordon d'alimentation. Si la machine ne fonctionne toujours pas, contactez le SAV.
La vapeur ne peut pas faire de mousse.	Le voyant lumineux du bouton vapeur n'est pas allumé.	Ce n'est qu'après l'allumage du voyant lumineux que la vapeur peut mousser.
	Le récipient est trop gros ou la forme n'est pas adaptée.	Utilisez une tasse plus grande ou plus étroite.
	Vous utilisez du lait écrémé.	Utilisez du lait entier ou du lait demi-écrémé.



A noter

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même si vous ne trouvez pas la cause, vous devez contacter le service approprié pour la réparation de l'appareil.

Disposition à prendre pour jeter l'appareil.

Ne jetez pas l'appareil dans une poubelle domestique. Jetez l'appareil dans un service de ramassage spécialisé ou par le service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d'élimination des déchets.



Toutes les informations peuvent être modifiées sans notification!

Recyclage

Ce symbole porte un symbole de tri pour les ordures électriques et les équipements électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC pour être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement.

Pour plus d'information, contactez votre autorité locale ou régional.

Carte garantie

veuillez compléter cette carte en majuscules !

Prénom	Mr. Mme. Miss
Nom	Date de naissance
Adresse	
Ville	Code postal
Pays	
Numéro de téléphone	
Adresse mail	
Produit et modèle	
Numéro de série	

Ceci est votre carte de garantie DAEWOO International.
Veillez la compléter et la renvoyer avec la copie de votre preuve d'achat à : DAEWOO International
2 av. des marronniers 94380 Bonneuil /s Marne

- Sur une foire. Quelle foire ?
- Article dans une revue de consommateurs
- Conseils d'amis/ de membres de votre famille
- Conseils d'un vendeur
- Site Internet
- Autres

A. Où et comment avez-vous fait l'acquisition de ce produit DAEWOO International ?

- Reçu en cadeau
- Dans un magasin d'appareils électriques
- Dans un grand magasin
- Dans un showroom
- Dans un magasin spécialisé en appareils électroménagers
- Télé-achat
- Autres

B. Cochez une des possibilités ci-dessous qui s'applique à ce produit DAEWOO International :

- Premier achat
- Remplace un produit DAEWOO International du même type
- Remplace un produit du même type d'une autre marque
- En complément d'un appareil du même type que vous possédez déjà.

C. Par quel canal avez-vous été informé(e) pour la première fois de l'existence de ce produit ?

- Publicité dans une revue
- Publicité dans un journal
- Spot publicitaire télévisé
- Spot publicitaire radiodiffusé
- Appareil exposé dans un magasin
- Démonstration dans un magasin

D. Indiquez uniquement les facteurs les plus importants qui vous ont amené à porter votre choix sur ce produit DAEWOO International ?

- Réputation de DAEWOO International
- Emploi d'un produit DAEWOO International par le passé
- Design/aspect
- Rapport qualité-prix
- Choix entre différentes couleurs
- Caractéristiques spéciales du produit
- Garantie
- Remise ou prix de vente
- Qualité/longévité
- Article paru dans une revue de consommateurs
- Réputation du distributeur
- Conseils d'amis/de membres de votre famille
- Conseils d'un vendeur
- Autres

Les données, ainsi que les informations obtenues au moyen du questionnaire, ne seront utilisées qu'à des fins de recherches de marketing statistique. Les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatisé déclaré à la Commission de la protection de la vie privée en France. Nous conservons ces informations que vous pouvez nous communiquer pour vous servir et vous tenir au courant de nos nouveaux produits et services. Vous avez un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant qui s'exerce auprès de notre société à l'adresse de DAEWOO International Europa, Inc mentionnée sur le présent document. Si toutefois vous préférez ne pas recevoir ces informations ou ne pas figurer sur notre fichier, veuillez cocher cette case.