



pass  
program

## Notice d'installation et d'utilisation

Instruction manual  
Montage und Bedienanleitung  
Installatie- en gebruiksvorschriften  
Manual de instalación y de uso  
Instruções de instalação e de utilização

# Allure



## Radiateur sèche-serviettes électrique

Electronic towel-drying heater  
Electrical version  
Conventional and fan models

Elektronischer Handtuchtrockner  
Elektro-version  
Modelle Classique und Ventilator

Elektronische droogradiator  
Elektrisch model  
Klassieke en Ventilatie modellen

Radiator secatoallas electrónico  
Versión eléctrica  
Modelos Clásico y Ventilador

Toalheiro electrónico  
Versão eléctrica  
Modelos "Classique" e "Ventilador"

# Allure

## Radiateur sèche-serviettes électrique

Electronic towel-drying heater - Electrical version - Conventional and fan models  
Elektronischer Handtuchtrockner - Elektro-version - Modelle Classique und Ventilator  
Elektronische droogradiator - Elektrisch model - Klassieke en Ventilatie modellen  
Radiador secatoallas electrónico - Versión eléctrica - Modelos Clásico y Ventilator  
Toalheiro electrónico - Versão eléctrica - Modelos "Classique" e "Ventilator"



**Nous vous remercions de lire attentivement cette notice de façon à :**

- rendre votre installation conforme aux normes,
- optimiser les performances de fonctionnement de votre appareil.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés par une mauvaise installation ou par le non respect des instructions se trouvant dans ce document.*

## Allure

500 - 750 et 1000 Watts  
Soufflerie de 1000 W disponible sur chaque modèle



Coloris blanc



Viv'elec



CAT.C



IP 24

## Pour un confort maximal, programmez votre salle de bains avec Pass Program !

**Avec le système Pass Program, programmez votre installation de manière automatique en fonction de vos besoins !**

- ▶ **Économie et confort** : jusqu'à 25 % d'économie sur votre facture de chauffage
- ▶ **Une programmation très facile**
- ▶ **3 plages de programmation** pour s'adapter aux rythmes de vie

Insérez directement la carte, en bas au dos de l'appareil, dans l'interface de programmation .  
(Carte en option)



<i>Installing the device</i> . . . . .	14	<b>GB</b>
<i>Using the device.</i> . . . . .	18	
<i>Recommendations on use</i> . . . . .	19	
<i>In case of problem.</i> . . . . .	19	
<i>Maintenance</i> . . . . .	20	
<i>Warning.</i> . . . . .	20	
<i>Warranty conditions.</i> . . . . .	21	
<i>Instalación del aparato</i> . . . . .	22	<b>SP</b>
<i>Utilización del aparato.</i> . . . . .	26	
<i>Consejos de utilización.</i> . . . . .	27	
<i>Advertencia</i> . . . . .	27	
<i>En caso de problemas</i> . . . . .	28	
<i>Mantenimiento</i> . . . . .	29	
<i>Condiciones de garantía.</i> . . . . .	30	
<i>Instalação do aparelho.</i> . . . . .	31	<b>P</b>
<i>Utilização do aparelho.</i> . . . . .	35	
<i>Conselhos de utilização</i> . . . . .	36	
<i>Precauções de utilização</i> . . . . .	36	
<i>Em caso de problema</i> . . . . .	37	
<i>Manutenção preventiva</i> . . . . .	38	
<i>Condições de garantia</i> . . . . .	39	
<i>Het apparaat installeren</i> . . . . .	40	<b>NL</b>
<i>Gebruik van het apparaat</i> . . . . .	44	
<i>Waarschuwing</i> . . . . .	45	
<i>Tips voor gebruik</i> . . . . .	45	
<i>Onderhoud</i> . . . . .	46	
<i>Problemen oplossen</i> . . . . .	47	
<i>Garantievoorwaarden</i> . . . . .	48	



# Sommaire

F

## Installation

- 1/ Préparer l'installation du radiateur sèche-serviettes .....4
- 2/ Raccorder le radiateur sèche-serviettes .....5
- 3/ Fixer le radiateur sèche-serviettes .....6/7
- 4/ Monter et démonter les patères .....7

## Fonctionnement .....8

## Utilisation

- 1/ Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort .....9
- 2/ Elever la température de votre pièce : utilisation du mode Turbo .....9

## Conseils

- 1/ Conseils d'utilisation .....10
- 2/ Mise en garde .....11
- 3/ Entretien .....11
- 4/ En cas de problème .....12/13


Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le radiateur sèche-serviettes que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

**Conservez la notice, même après l'installation du radiateur sèche-serviettes.**

## Les références du radiateur sèche-serviettes

Elles sont situées sur le côté droit du radiateur sèche-serviettes.

Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur le radiateur sèche-serviettes que vous venez d'acquérir.



- A** Normes, labels de qualité
- B** Nom commercial
- C** **Code commercial**
- D** Référence de fabrication
- E** **N° de série**
- F** N° de constructeur



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.

La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

# Installation


## I / Préparer l'installation du radiateur sèche-serviettes

### Règles d'installation


- Ce radiateur sèche-serviettes a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (*NFC 15100 pour la France*).
- Le radiateur sèche-serviettes doit être alimenté en 230V Mono 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.

**Tenir le radiateur sèche-serviettes éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement** (ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc...).

**Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.**



<b>Volume 1</b>	Pas d'appareil électrique
<b>Volume 2</b>	Appareil électrique à condition que l'interrupteur et autres dispositifs de commandes ne soient pas accessibles depuis la douche ou la baignoire (Norme EN 60 335-2-30). Appareil électrique Classe II
<b>Volume 3</b>	Appareil électrique Classe II
<i>Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.</i>	




## 2/Raccorder le radiateur sèche-serviettes

### Règles de raccordement

- Le radiateur sèche-serviettes doit être alimenté en 230V Mono 50Hz.
- L'alimentation du radiateur sèche-serviettes doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble du radiateur sèche-serviettes par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- **Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (fil noir) à la terre.**
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote et s'il est protégé par un différentiel 30mA (ex : salle de bains), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

### Schéma de raccordement du radiateur sèche-serviettes

Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :



Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire.

Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes en fonction des modes choisis (*Confort, Eco, ...*) :


Mode	CONFORT	ECO	HORS GEL	ARRÊT DELESTAGE	CONFORT -1°C	CONFORT -2°C
Signal à transmettre						
Mesure entre le fil pilote et le neutre	0 Volt	230 Volt	-115 Volts négative	+115 Volts positive	230 Volts pendant 3 s	230 volts pendant 7 s

### 3/ Fixer le radiateur sèche-serviettes au mur





<p><b>1</b> Prenez le couvercle de l'emballage et dépliez le rabat afin de bien le poser sur le sol.</p>											
<p><b>2</b> Repérez et pointez les 4 points du gabarit de perçage dessiné sur la face marquée du couvercle.</p> <table border="1" data-bbox="197 952 491 1240"> <thead> <tr> <th>Puissance</th> <th>Cote A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 W</td> <td>814 mm</td> </tr> <tr> <td>750 W</td> <td>1114 mm</td> </tr> <tr> <td>1000 W</td> <td>1414 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Puissance	Cote A	500 W	814 mm	750 W	1114 mm	1000 W	1414 mm	<p><i>Pratique !</i> Pour plus de commodité lors de l'installation, utilisez des repères de découpe préfabriqués sur votre emballage. Répartissez-les équidistantement à la notice.</p>		
Puissance	Cote A										
500 W	814 mm										
750 W	1114 mm										
1000 W	1414 mm										
<p><b>3</b> Enlevez le couvercle. Avec un crayon, dessinez une croix de 4 mm de large afin de la visualiser lorsque vous aurez installé les crochets à l'étape 4. Percez les 4 trous et mettez des chevilles. En cas de support particulier, utilisez des chevilles adaptées (ex : placoplâtre).</p>		<p><b>4</b> Alignez les repères de la croix aux repères du crochet. Positionnez les 4 crochets et vissez.</p>									

### 3/ Fixer et verrouiller le radiateur sèche-serviettes au mur

F

<p><b>5</b> Accrochez votre radiateur sèche-serviettes. Procédez au verrouillage en approchant le cache-fixation le long du mur (<i>index vers le haut</i>).</p> <p>Le verrouillage permet de supprimer le jeu qui peut apparaître entre le radiateur sèche-serviettes et ses fixations.</p>	 <p>cache-fixation    index</p>
--	---

### 4/ Monter et démonter la patère


<p>Présentez la patère sur la lame chauffante que vous aurez choisie. Insérez-la.</p>		
<p>Présentez le verrou et faites-le glisser jusqu'à la butée.</p> <p><i>Pour démonter la patère, retirez le verrou et enlevez la patère en l'inclinant légèrement.</i></p>		

# Fonctionnement

Vous pouvez faire fonctionner votre radiateur sèche-serviettes dans plusieurs modes, quel que soit le type de commande que vous aurez choisi (*commande manuelle ou par programmation*) :

- **Le mode Confort** qui vous permet d'obtenir la bonne température ambiante.
- **Le mode Turbo** qui vous permet de monter rapidement la température de votre salle de bains.

## Commande manuelle



- A** Molette de réglage de la température de confort de la salle de bains
- B** Voyant de chauffe
- C** Interrupteur et voyant Marche / Arrêt du chauffage
- D** Molette de réglage de la durée et de mise en marche du mode Turbo

## Commande par programmation indépendante ou centralisée

La programmation indépendante ou centralisée vous permet de réaliser des économies en programmant les abaissements de température quand vous le souhaitez, en fonction de la période d'utilisation de la salle de bains.

Votre radiateur sèche-serviettes peut être programmé de façon indépendante par l'ajout d'un programmeur (*vendu séparément*).

Avant d'insérer le programmeur, préparez la programmation avec la notice fournie.


<p><b>Insérer</b> le programmeur dans le logement arrière du boîtier électrique situé en bas à droite du radiateur sèche-serviettes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ouvrez le volet.</li><li>- Insérez le programmeur.</li></ul>		
--	--	--

Votre radiateur sèche-serviettes peut également être programmé de façon centralisée par le biais du fil pilote. Préparez votre programmation avec la notice fournie.


# Utilisation

## 1/ Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort

Ce mode vous permet d'avoir une bonne température ambiante dans la pièce.

CE QUE VOUS VOULEZ FAIRE	CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR L'OBTENIR		CE QUI VA SE PASSER
<b>Mettre</b> en marche le chauffage.		J'appuie sur l'interrupteur <b>C</b> .	L'interrupteur <b>C</b> s'allume.
<b>Trouver</b> la bonne température.		Je tourne la molette de température <b>A</b> sur  . Le voyant de chauffe <b>B</b> s'allume si la température ambiante est inférieure à celle désirée. J'attends quelques heures pour que celle-ci se stabilise. Si la température de la pièce me convient, le réglage est terminé. Si la température ne me convient pas, j'ajuste la molette en procédant progressivement en m'aidant des crans ( <i>un cran à la fois</i> ).	Le voyant de chauffe <b>B</b>  s'allume.  J'ai trouvé la température qui me procure une sensation de bien-être.


## 2/ Elever la température de votre pièce : utilisation du mode Turbo

CE QUE VOUS VOULEZ FAIRE	CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR L'OBTENIR		CE QUI VA SE PASSER
<b>Elever</b> la température dans ma salle de bains		Je règle la durée du mode Turbo en tournant la molette <b>D</b> : - J'ai un modèle classique, je choisis une durée entre 60 et 120 minutes. - J'ai un modèle ventilo, je choisis une durée entre 15 et 30 minutes. J'appuie sur cette même molette <b>D</b> pour déclencher le Turbo.  <i>A la fin de la durée choisie, le Turbo s'éteint et le radiateur sèche-serviettes continue à chauffer en mode Confort.</i>	Le voyant <b>D</b> de mise en marche du Turbo s'allume. Mon radiateur sèche-serviettes fonctionne au maximum de sa puissance pendant la durée choisie. Si j'ai un modèle ventilo, celui-ci se déclenche .

# Conseils

## I/ Conseils d'utilisation

- Il est inutile de mettre le radiateur sèche-serviettes au maximum, la température de la salle de bains ne montera pas plus vite.
- Pour un chauffage optimal, les serviettes doivent être disposées sur les lames chauffantes et les peignoirs sur les patères fournies.

CE QUE VOUS VOULEZ FAIRE	CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE	CE QUI VA SE PASSER	
<b>Aérer</b> la pièce		J'appuie sur l'interrupteur <b>C</b> pour arrêter le chauffage ( <i>mise en veille du radiateur sèche-serviettes</i> ).	L'interrupteur <b>C</b> s'éteint. Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe plus.
<b>M'absenter</b> pendant une durée comprise entre 2 et 24 heures		Je tourne la molette de température <b>A</b> sur les repères  .	La température sera abaissée. Si elle ne l'est pas suffisamment, ajustez la molette en vous aidant des crans ( <i>un cran à la fois</i> ).
<b>Partir</b> plus de 24 heures ou durant l'été ou l'hiver.		Je tourne la molette de température <b>A</b> sur ❄️.	Mon radiateur sèche-serviettes maintiendra une température d'environ 7°C correspondant à une température Hors Gel.
<b>Verrouiller</b> les réglages du radiateur sèche-serviettes		Je mets la molette de température <b>A</b> sur la position souhaitée.	L'interrupteur <b>C</b> clignote pendant 2 secondes : la position de la molette est enregistrée. Les modes Arrêt du chauffage ( <i>interrupteur C</i> ) et TURBO ( <i>molette D</i> ) restent actifs.
<b>Déverrouiller</b> les réglages du radiateur sèche-serviettes		J'appuie sur l'interrupteur <b>C</b> pendant environ 5 secondes.	Les commandes ne sont plus accessibles. Le réglage est verrouillé.
		J'appuie sur l'interrupteur <b>C</b> pendant 5 secondes.	Les réglages du radiateur sèche-serviettes sont accessibles.

## 2/Mise en garde

- Les enfants ne doivent pas escalader le radiateur sèche-serviettes.
- Veillez à ce que les enfants ne s'appuient pas sur le radiateur sèche-serviettes et ne jouent pas à proximité quand il fonctionne, la surface de celui-ci risquant dans certaines circonstances de causer des brûlures sur la peau, notamment du fait que leurs réflexes ne sont pas encore acquis ou sont plus lents que ceux d'un adulte. En cas de risque, prévoyez l'installation d'une grille de protection devant le radiateur sèche-serviettes.
- Ce radiateur sèche-serviettes n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du radiateur sèche-serviettes.
- Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de re-remplir les appareils. En cas de besoin, contactez le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Veillez à ne pas introduire d'objets ou de papier dans le radiateur sèche-serviettes.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication du radiateur sèche-serviettes.
- Le boîtier peut être chaud, même à l'arrêt du chauffage du radiateur sèche-serviettes.

## 3/Entretien







Pour conserver les performances du radiateur sèche-serviettes, il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer son dépoussiérage (avec un chiffon doux ou la brosse d'un aspirateur). Eteignez préalablement votre chauffage en appuyant sur l'interrupteur **C** et laissez-le refroidir.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.


### Pour les modèles ventilo :

- Nettoyez avec un aspirateur les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Le ventilateur est équipé d'un filtre anti-poussière qui, lorsqu'il est saturé, peut provoquer son arrêt (voyant rouge allumé sous le radiateur sèche-serviettes).

Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement en suivant les instructions :

	<p>Voyant rouge</p>	 <p>OFF</p>	<p>Eteignez le radiateur sèche-serviettes</p>		<p>Tirez le filtre situé à l'arrière du radiateur sèche-serviettes</p>
	<p>Nettoyez le filtre</p>		<p>Remettez le filtre en place</p>	 <p>10 min ...</p>	<p>Attendez 10 minutes avant la remise en marche du radiateur sèche-serviettes</p>
 <p>ON</p>	<p>Allumez le radiateur sèche-serviettes</p>				

## 4/ En cas de problème

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE	
<p>Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation du radiateur sèche-serviettes.</li> <li>- Vérifiez la température ambiante de la pièce : si elle est trop élevée, le voyant de chauffe <b>B</b> ne s'allume pas: le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas.</li> <li>- Eteignez, puis rallumez votre chauffage à l'aide de l'interrupteur <b>C</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le voyant de chauffe <b>B</b> clignote en permanence (<i>clignotement lent toutes les secondes</i>): la sonde de mesure est détériorée. Consultez le service après-vente du fabricant pour procéder à son remplacement.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas assez la salle de bains.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentez la température en tournant la molette <b>A</b>.</li> <li>- Si le voyant de chauffe <b>B</b> clignote en permanence (<i>clignotement lent toutes les secondes</i>), la sonde de mesure est détériorée. Consultez le service après-vente du fabricant pour procéder à son remplacement.</li> <li>- Si la température est réglée au maximum (28°C), faites les vérifications suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce.</li> <li>• Assurez-vous que votre radiateur sèche-serviettes ne chauffe que la pièce (<i>porte fermée</i>).</li> <li>• Faites vérifier la tension d'alimentation du radiateur sèche-serviettes.</li> <li>• Vérifiez si la puissance de votre radiateur sèche-serviettes est adaptée à la taille de votre pièce (<i>nous vous préconisons en moyenne 100W / m<sup>3</sup></i>).</li> </ul> </li> </ul>
<p>Le radiateur sèche-serviettes chauffe tout le temps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que le radiateur sèche-serviettes n'est pas situé dans un courant d'air (<i>porte ouverte à proximité</i>) ou que le réglage de température n'a pas été modifié.</li> <li>- Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (<i>thermostat bloqué,...</i>), coupez l'alimentation du radiateur sèche-serviettes (<i>fusible, disjoncteur</i>) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le.</li> <li>- Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.</li> </ul>	
<p>L'interrupteur <b>C</b> clignote quand je veux changer le réglage de la température.</p>	<p>Le réglage de la température du radiateur sèche-serviettes est verrouillé. Deverrouillez-le si besoin (<i>reportez-vous au paragraphe Conseils d'utilisation</i>).</p>	
<p>Le radiateur sèche-serviettes est très chaud en surface</p>	<p>Il est normal que le radiateur sèche-serviettes soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre radiateur sèche-serviettes est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (<i>nous vous préconisons 100W / m<sup>2</sup></i>) et que le radiateur sèche-serviettes n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.</p>	

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
Le ventilateur s'arrête prématurément	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées. Procédez à leur nettoyage si c'était le cas (<i>reportez-vous au paragraphe Entretien</i>).</li> <li>- Vérifiez que la température de la pièce n'a pas atteint un niveau trop élevé. Dans ce cas, l'arrêt du ventilateur est normal. Attendez simplement que la température ambiante diminue avant de réutiliser le mode Turbo.</li> <li>- Si votre habitation est située à plus de 1000 m d'altitude, l'air étant moins dense, il peut provoquer une élévation plus rapide de la température de la pièce. Ce problème risque donc de se reproduire (<i>sans gravité sur la durée de vie des composants de l'appareil</i>).</li> </ul> <p>Dans tous les cas, pour redémarrer le radiateur sèche-serviettes, suivez la procédure suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêtez le chauffage (<i>interrupteur C</i>).</li> <li>• Attendez au moins 10 minutes.</li> <li>• Remettez le chauffage en Marche (<i>interrupteur C</i>).</li> </ul>
Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour du radiateur sèche-serviettes	Les salissures sont uniquement liées à la qualité de l'air ambiant ( <i>bougie, fumée de cigarette, mauvaise ventilation, ...</i> ).
Les derniers éléments hauts et bas sont plus tièdes que le reste du radiateur sèche-serviettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour le haut, les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre la dilatation du fluide thermodynamique. Ils se réchauffent seulement par conduction.</li> <li>- Pour le bas, les éléments canalisent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.</li> </ul>
Le radiateur sèche-serviettes fait un bruit de vibration continu pendant la chauffe.	<p>Vérifiez qu'il est bien fixé sur son support.</p> <p>Si le radiateur sèche-serviettes est fixé sur une cloison creuse, la vibration est possible.</p>

*Pour les appareils en programmation :*

Le radiateur sèche-serviettes ne suit pas les ordres de programmation.	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation ( <i>voir la notice d'utilisation</i> ) ou que le programmeur est bien engagé dans son logement et qu'il fonctionne normalement ( <i>vérifiez l'état des piles</i> ).
Le voyant de chauffe s'allume lorsque le radiateur sèche-serviettes est en mode ECO.	<p>Ce fonctionnement est normal.</p> <p>Le radiateur sèche-serviettes peut chauffer de manière à maintenir une température de -3,5°C par rapport à la température CONFORT.</p>

**Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez le service après-vente du fabricant, munissez-vous des références du radiateur sèche-serviettes : code commercial et numéro de série (*voir page 3*).**

**Mesurez la température de la pièce et informez-vous du système de programmation éventuel.**